# SENSORS & SYSTEMS





#### MICRO-EPSILON MESSTECHNIK

GmbH & Co. KG Königbacher Strasse 15

D-94496 Ortenburg

Tel. +49/85 42/1 68-0 Fax +49/85 42/1 68-90 e-mail info@micro-epsilon.de www.micro-epsilon.de

Zertifiziert nach Certified in compliance with DIN EN ISO 9001: 2000





# Inhalt

1.	Sicherheit	5
1.1	Verwendete Zeichen	. 5
1.2	Warnhinweise	. 5
1.3	Hinweise zur CE-Kennzeichnung	. 6
1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	. 7
1.5	Bestimmungsgemäßes Umfeld	. 7
2.	Funktionen, Bedienelemente und LED's	8
2.1	Komponenten Bedienfeld LED-Symbolanzeige	. 8
2.2	Blockdiagramm	. 9
2.3	Technische Daten	10
2.4	Technische Daten Analogausgang	12
3.	Lieferung 1	2
3.1	Lieferumfang	12
3.2	Lagerung	12
4.	Montage 1	3
4.1	Maßzeichnung Anzeige	13
4.2	Anzeigeeinheit anschließen	14
4.2.1	Versorgungsspannung anschließen	15
4.2.2	Optokoppler-Ausgänge	16
4.2.3	Relaiskontakte (Option)	16
4.2.4	Signaleingänge belegen	17
4.2.5	Sensorversorgung anschließen	17
4.2.6	RS232-Schnittstelle anschließen (Option)	18
4.2.7	Testroutine durchführen	19
5.	Bedienung 2	0

Deutsch

X9750175-A020097MSC



6.	Programmierebene	23
6.1	Programmierung einschalten	25
6.2	Programmierfeld 1	26
6.3	Programmierfeld 2	26
6.4	Programmierfeld 3	28
6.5	Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung	38
6.6	Berechnungsfunktionen	39
6.7	Zeitmessungen	40
7.	RS232 (Option)	41
7.1	Übertragungsprotokoll	41
7.2	Lesen von Speicherplätzen	43
7.3	Programmieren von Speicherplätzen	44
7.4	Sonderbefehle	46
7.4.1	Tachowert löschen	46
7.4.2	DD202TA in PGM-Modus oder RUN-Modus schalten	46
7.4.3	Identifizierung auslesen	47
7.4.4	Fehler-Meldung auslesen	47
7.4.5	Error-Meldung löschen	48
7.5	Fehlermeldungen beim Datentransfer	48
7.6	Verwendete Steuerzeichen	49
8.	Haftung für Sachmängel	50
9.	Außerbetriebnahme, Entsorgung	50
10.	Wartung, Instandsetzung	50
11.	Werkseinstellung	51
12.	Fehlermeldungen	52
13.	Programmierzeilen	52

X9750175-A020097MSC

# 1. Sicherheit

#### 1.1 Verwendete Zeichen

Die Systemhandhabung setzt die Kenntnis der Betriebsanleitung voraus. In dieser Betriebsanleitung werden folgende Bezeichnungen verwendet:



#### 1.2 Warnhinweise

- Stöße und Schläge auf die Prozessanzeige vermeiden
  - > Beschädigung oder Zerstörung der Anzeige
- Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht überschreiten
  - > Beschädigung oder Zerstörung der Anzeige
- Spannungsversorgung und Ein/Ausgänge müssen nach den Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel angeschlossen werden.
  - > Verletzungsgefahr
  - > Beschädigung oder Zerstörung der Anzeige
- Anschlusskabel vor Beschädigung schützen
  - > Ausfall der Anzeige



#### 1.3 Hinweise zur CE-Kennzeichnung

Für das DD202TA gilt: EU Richtlinie 89/336/EWG

Produkte, die das CE-Kennzeichen tragen, erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie EU 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und die dort aufgeführten harmonisierten europäischen Normen (EN). Die EU-Konformitätserklärung wird gemäß der EU-Richtlinie, Artikel 10, für die zuständige Behörde zur Verfügung gehalten bei

#### MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Str. 15 D-94496 Ortenburg

Die Anzeige ist ausgelegt für den Einsatz im Industriebereich und erfüllt die Anforderungen gemäß den Normen

- EN 50081-2 Störaussendung
- EN 50082-2 Störfestigkeit

Die Anzeige erfüllt die Anforderungen, wenn bei Installation und Betrieb die in der Betriebsanleitung beschriebenen Richtlinien eingehalten werden.



#### 1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Anzeige ist für den Einsatz im Industrie- und Laborbereich konzipiert.
- Sie wird eingesetzt zur Steuerung und Überwachung von industriellen Prozessen.
- Das System darf nur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Werte betrieben werden (siehe Kap. 2.3 und 2.4).
- Es ist so einzusetzen, dass bei Fehlfunktionen oder Totalausfall des Systems keine Personen gefährdet oder Maschinen beschädigt werden.
- Bei sicherheitsbezogenener Anwendung sind zusätzlich Vorkehrungen für die Sicherheit und zur Schadensverhütung zu treffen.
- Die Überspannungen, denen das Gerät an den Anschlussklemmen ausgesetzt wird, müssen auf den Wert der Überspannungskategorie II (siehe Technische Daten) begrenzt sein!
- Das Gerät darf nicht
  - in explosionsgefährdeten Bereichen,
  - als Medizingeräte,
  - in Einsatzbereichen, die nach EN 61010 ausdrücklich genannt sind, betrieben werden!

# 1.5 Bestimmungsgemäßes Umfeld

- Schutzart: IP65, im eingebauten Zustand mit Dichtung
- Betriebstemperatur: -10 ... 50 °C
- Lagertemperatur: -20 ... 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: Max. relative Feuchte 80 %, bei 25 °C nicht betauend
- EMV: Gemäß EN 50081-2 Störaussendung
  - EN 50082-2 Störfestigkeit

# 2. Funktionen, Bedienelemente und LED's

Das DD202TA ist eine Prozessanzeige für Digitalsensoren. Es besteht aus:

- Prozessanzeige für 2 Drehzahlen / Geschwindigkeiten
- 6-stellige Anzeige
- Anschluss: zwei einkanalige digitale Sensoren oder potentialfreie Impulse
- Zwei Grenzwerte über Optokoppler
- Verhältnisanzeige
- Programmierbarer Spitzenwertspeicher
- Programmierbare Impulsbewertung
- Eingang F1 mit Phasenauswertung

#### Zusatz-Ausstattung Modell DD202TA(01)

- Schnittstelle RS232
- Analogausgang
- Zwei Grenzwerte über Relaisausgang

#### 2.1 Komponenten Bedienfeld LED-Symbolanzeige Bedientasten

- → Umschalttaste für Funktionsanzeige
  ✓ Einstelltaste der Dekadenanwahl
  △ Einstelltaste der Dekadenwerte
- P/R Umschalttaste Programmier-/
- Bedienerebene
- F Funktionstaste
- C Rückstelltaste

#### LED-Symbolanzeige

- F1 Anzeige Tacho 1
- F2 Anzeige Tacho 2
- F3 Anzeige der Berechungsfunktion
- SC Anzeige "Schleppzeiger"
- P1 Grenzwert 1
- P2 Grenzwert 2







#### 2.2 Blockdiagramm

Das Blockdiagramm zeigt die Bestandteile der Prozessanzeige. Außerdem sind die Anschlüsse und Verbindungen dargestellt.



# 2.3 Technische Daten

Technische Daten - elektrisch			
Versorgungsspannung	24 VDC ±10 %		
Leistungsaufnahme	7 VA, 5 W		
Sensorversorgung	1226 VDC / max. 100 mA		
Anzeige	LED, 7-Segment Anzeige, 6-stellig		
Ziffernhöhe	14 mm		
Anzeigeneinheit	1/s, 1/min, 1/h programmierbar		
Funktion	Tachometer, Verhältnisanzeige		
Messprinzip	Periodendauer-Messung		
Berechungsfunktionen	Differenz F1-F2; Verhältnis F1:F2; Streckung/Stauchung (F2-F1):F1: Durchlaufzeit; Impulsratenmessung		
Signaleingänge	Komparatoreingänge		
Eingangslogik	NPN / PNP		
Steuereingänge 2 Eingänge			
Steuerfunktionen	Start, Stopp		
Zählfrequenz	F1: 10 kHz / F2: 40 kHz		
Skalierungsfaktor	0.0001 9999.999		
Datenspeicherung	>10 Jahre im EEPROM		
Ausgänge elektronisch	Optokoppler		
Ausgänge Relais	Wechsler potentialfrei (optional)		
	optional: 2 Analogausgänge 0(2)10 V, 0(4)20 mA; Auflösung 12 Bit;		
	Temperaturkoeffizient typisch ±20 ppm/°C		
Schnittstellen	RS232 (optional)		
Auslegung DIN EN 61010-1	Schutzklasse II; Überspannungskategorie II; Verschmutzungsgrad 2		



Technische Daten - elektrisch			
Störaussendung	DIN EN 50081-2		
Störfestigkeit	DIN EN 50082-2		
Programmierbare Parameter	Zuordnung F1, F2 oder F3; Berechungsfunktionen; 2 Grenzwerte; Anlalogausgang; Schleppzeigerfunktion		
Zulassungen	UL/cUL, CE-konform		
	Technische Daten - mechanisch		
Temperaturbereich	Betrieb: -10+50 °C; Lager -20+70 °C		
Relative Luftfeuchte	80 %, nicht kondensierend		
Anschluss	Schraubklemme steckbar		
Aderquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>		
Schutzart DIN EN 60529	IP 65 frontseitig mit Dichtring		
Bedienung / Tastatur	Folie mit Kurzhubtasten		
Gehäuseart	Schalttafelgehäuse		
Abmessungen	B x H x L 96 x 48 x 124 mm		
Einbauausschnitt	96 x 45 mm (+0,6)		
Einbautiefe	123,75 mm		
Montageart	Frontplatteneinbau mit Spannrahmen		
Masse	ca. 250 g (DC)		
Werkstoff Gehäuse:	Makrolon 6485 (PC)		

#### 2.4 Technische Daten Analogausgang

12 Bit (4096 Schritte) Auflösuna Ausgangsbereiche bei Strom-Ausgang 0...20 mA / 4...20 mA (programmierbar) 1 Bit Wert 4.884 *u*A Max. Last (Bürde) 500 Ohm bei Spannungs-Ausgang 0...10 V / 2...10 V (programmierbar) 1 Bit Wert 2.442 mV 1000 Ohm Min. Last (Bürde) Genauiakeit +0.1% auf Endwert Nichtlinearität + 1LSB typ. ± 50 ppm/ °C Ausgangs Temperaturkoeff. Offset Toleranz max.  $\pm$  0.50  $\mu$ A / max.  $\pm$  0.25 mV Offset Temperaturkoeff. max. ± 20 ppm/ °C Referenz Spannung - 2.5 V Isolation 250 VRMS Min. Ausgang zu Tachologik 0...50 °C Arbeitstemperatur

Alle Ausgänge sind kurzschlussfest. Galvanische Trennung zu allen anderen Tacho-Funktionen. Ausgangsbereich 4...20 mA/2...10 V programmierbar über Tastatur.

# 3. Lieferung

# 3.1 Lieferumfang

Nach dem Auspacken sofort auf Vollständigkeit und Transportschäden überprüfen. Bei Schäden oder Unvollständigkeit wenden Sie sich bitte sofort an den Hersteller oder Lieferanten.

1 DD202TA 1 Betriebsanleitung

### 3.2 Lagerung

Lagertemperatur: -20 bis +70 °C Luftfeuchtigkeit: Max. relative Feuchte 80 %, bei 25 °C nicht betauend Montage

#### 4. Montage

Achten Sie bei Montage und Betrieb auf sorgsame Behandlung.

Bei Veränderungen (einschließlich des Betriebsverhaltens), die die Sicherheit beeinträchtigen, ist das Gerät sofort außer Betrieb zu setzen. Bei Installationsarbeiten an den Geräten ist die Stromversorgung unbedingt abzuschalten. Installationsarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden. Nach korrekter Montage und Installation ist das Gerät betriebsbereit.

123.8

#### 4.1 Maßzeichnung Anzeige





Einbauöffnung 92 <sup>+0,8</sup> x 45 <sup>+0,6</sup>

#### 4.2 Anzeigeeinheit anschließen

In diesem Kapitel werden zuerst die Anschlussbelegung sowie einige Anschlussbeispiele vorgestellt. In den Kapiteln 4.2.1 bis 4.2.5 finden Sie konkrete Hinweise und technische Daten für die einzelnen Anschlüsse. Die elektrischen Ein- und Ausgänge liegen auf zwei steckbaren Schraubklemmen. Die beiden 15poligen Schraubklemmen sind polverlustfrei codiert.







#### 4.2.1 Versorgungsspannung anschließen

Gleichspannungsanschluss

Störungsfreie Versorgungsspannung anschließen. Die Versorgungsspannung also nicht zur Parallelversorgung von Antrieben, Schützen, Magnetventilen usw. verwenden.

→ Gleichspannung gemäß Anschlussplan an Pin 3 (+24 V) und Pin 2 (0 V) anschließen.

Gleichspannung	Absicherung
24 V ±10 % max. 5 % RW	T 500 mA

Prandschutz: Gerät netzseitig über die am Anschlussschaltbild empfohlene externe Sicherung betreiben. Nach VDE 0411 darf im Störungsfall 8 A / 150 VA (W) niemals überschritten werden.

#### 4.2.2 Optokoppler-Ausgänge

Die elektronischen Ausgänge (Anschlüsse 10, 11 und 12, 13) sind Optokoppler-Ausgänge. Kollektor- und Emitteranschluss sind jeweils getrennt belegt. Die Zuordnung der Grenzwerte erfolgt in den Programmierzeilen 33 und 34.

Max. SchaltspannungMax. SchaltstromMax. Restspannung+40 V15 mA1V
--

Grenzwert 2 Grenzwert 1





→ Anschlüsse 10, 11 und 12, 13 entsprechend belegen.

#### 4.2.3 Relaiskontakte (Option)

Die Anschlüsse 20, 21 und 22 sowie 23, 24 und 25 sind potentialfreie Umschaltkontakte. Die Signalausgänge können nach nebenstehendem Anschlussschema belegt werden. Die Zuordnung der Grenzwerte erfolgt in den Programmierzeilen 33 und 34.

Max. SchaltleistungMax150 VA / 30 W250	k. Schaltspannung Max VAC / 110 VDC 1A	x. Schaltstron
--	---	----------------

-> Anschlüsse 20, 21 und 22 sowie 23, 24 und 25 entsprechend belegen.



Der Anwender muss dafür sorgen, dass bei einem Störfall eine Schaltlast von 8 A / 150 VA (W) nicht überschritten wird. Funkenlöschung intern mit 2 Zink-Oxyd-Varistoren (275 V).





#### 4.2.4 Signaleingänge belegen

Die Anschlüsse 6 bis 9 sind AC-Signaleingänge. Die Anschlüsse 6 (f1/A) und 7 (f1/B) sind Eingänge für die Tachoanzeige F1. Die Signalart und Signallogik werden in den Zeilen 23 und 24 programmiert. Der Anschluss 8 (f2/Start) dient je nach Einstellung in der Zeile 21

- als Signaleingang für die Tachoanzeige F2,
- oder als Starteingang bei Zeitmessungen.

Der Anschluss 9 (Stop) dient als Stoppeingang bei Zeitmessungen

Eingangswiderstandca. 3 kOhmMax. Eingangspegel± 40 VMax. Frequenz F110 kHzMax. Frequenz F240 kHz

#### 4.2.5 Sensorversorgung anschließen

Sensorversorgung an die Anschlüsse 4 und 5 anschließen. Sensorversorgung jedoch nicht zur Versorgung ungelöschter Induktivitäten oder kapazitiver Lasten benutzen.

Pin	Spannung	Max. zulässiger Strom
4	0 V	/
5	+24 VDC	100 mA
	+10 % / -50 %	



Montage

### 4.2.6 RS232-Schnittstelle anschließen (Option)

Folgende Funktionen kann die serielle Schnittstelle ausführen:

- Daten abrufen
- Parameter programmieren
- Schnittstellenparameter sind:
- die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate),
- das Paritybit,
- Anzahl der Stoppbits,
- die Adresse, mit der die Prozesseinheit von einem Master angesprochen wird.

Diese Schnittstellenparameter können in der Programmierebene (Zeilen 51, 52, 53 und 54) eingestellt werden.

### Eigenschaften der Schnittstelle

Vollduplex-Übertragung mit den Eigenschaften:

- asymmetrisch
- 3 Leitungen
- Punkt-zu-Punkt-Verbindung 1 Sender und 1 Empfänger
- Datenübertragungslänge: max. 30 m
- -> Anschlüsse 16, 18 und 19 entsprechend belegen.





Montage

#### 4.2.7 Testroutine durchführen

Hier finden Sie eine Beschreibung der Testroutine.

- $\rightarrow$  Tasten  $\bigcirc$  und  $\bigcirc P/R$  gleichzeitig drücken.
- Gerät einschalten (obige Tasten solange gedrückt halten). Alle Anzeigensegmente werden automatisch nacheinander angezeigt und damit auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft.
- *Test-Erweiterung* —> Mit der Taste -> nacheinander die Tastatur, die Eingänge, Ausgänge und Schnittstelle prüfen.



# Test der Tastatur

Test der Eingänge

Die Eingänge können gleichzeitig oder einzeln angesteuert werden. Im Ruhezustand ist die Anzeige aktiv.



#### Test der Ausgänge

 $\rightarrow$  Tasten  $\bigcirc$  und  $\bigcirc$  drücken.

Ausgänge sind aktiviert. Die Ausgänge werden mit der Taste C zurückgestellt.



Test des Analogausganges (nur bei der Option mit Analogausgang)

#### Anzeigen-Beispiele



- Anzeige: Programmnummer und Versionsnummer.
- Anzeige: Programmdatum.

Test verschiedener Eingangspegel (Schaltschwellen), Signalformen und des Phasendiskriminators (Test von Nummer 1 bis 9)



Test Taste Arücken, Gerät einschalten (Taste solange gedrückt halten).

#### Programmversion





Anzeige: Programmdatum.

#### 5. Bedienung

In diesem Kapitel lesen Sie die Bedienung und Anwendung der Prozessanzeige. Das Gerät befindet sich nach dem Einschalten der Versorgungsspannung automatisch in der Bedienerebene.

In der Bedienerebene kann/können

- die Tachoanzeige F1 abgelesen werden, z.B. Liefergeschwindigkeit;
- die Tachoanzeige F2 abgelesen werden, z.B. Drehzahl;
- die Berechnungsanzeige F3 abgelesen werden, z.B. Verhältnis F1:F2;
- die "Schleppzeiger"-Anzeige SZ abgelesen und gelöscht werden, z.B. F2 max.;
- die Grenzwerte P1 und P2 abgelesen, gelöscht und geändert werden.

In der Programmierebene können alle Parameter gesperrt werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 6.3, Programmierfeld 2.)



# 

#### Bedienung

Ablesen

Tachonzeige F1  $\rightarrow$  Aktuellen Wert ablesen.





#### Tachonzeige F2

→ Taste → drücken.

Aktuellen Wert ablesen.



#### **Berechnungsfunktion F3**

Ablesen

→ Taste → drücken.
→ Aktuellen Wert ablesen.



# F1 F2 F3 SZ P1 P2

#### Schleppzeiger

Ablesen

- → Taste → drücken.
- -> Schleppzeiger ablesen.

Rückstellen

 $\rightarrow \quad \text{Taste } \mathbb{C} \text{ drücken.}$ 



#### Bedienung

	Grenzwert P1
Ablesen	→ Taste -> drücken.
	-> Eingestellten Wert des Grenzwertes P1 ablesen.
	F1 F2 F3 SZ P1P2
Ändern	Grenzwert P1 über 🖂 und 🛆 eingeben, Vorzeichen auf 6. Dekade nach Ziffer 9
	$\rightarrow$ Taste $\rightarrow$ drücken.
	Änderung ist beendet.
	Grenzwert P2
Ablesen	→ Taste → drücken.
	→ Eingestellten Wert des Grenzwertes P2 ablesen.
	<u> </u>
	F1 F2 F3 SZ P1 P2
Ändern	Grenzwert P2 über 🔄 und 🛆 eingeben, Vorzeichen auf 6. Dekade nach Ziffer 9
	→ Taste -> drücken.

(1) Nach 15 Sekunden ohne Tastenbestätigung wird der vorherige Grenzwert automatisch wieder angezeigt.

### 6. Programmierebene

In diesem Kapitel finden Sie die Beschreibung, wie Sie die Prozessanzeige programmieren. In der Programmierebene werden Betriebsparameter eingestellt. Die Programmierebene ist in 3 Programmierfelder gegliedert.

#### 1. Programmierfeld

Im ersten Programmierfeld können alle Betriebsparameter angewählt und geändert werden. Hier werden auch die Betriebsparameter angezeigt, die in der Bedienerebne gesperrt sind. Das erste Programmierfeld besteht aus 6 Zeilen. (Zeile 1 – 4 sind keine Programmierzeilen)

#### 2. Programmierfeld

Im zweiten Programmierfeld können die einzelnen Betriebsparameter für den Zugriff in der Bedienerebene gesperrt und freigegeben werden. Im ersten Programmierfeld ist ein Zugriff auf diese gesperrten Betriebsparameter möglich.

#### 3. Programmierfeld

Im dritten Programmierfeld können alle maschinenbedingten Funktionen und Werte, sowie die Schnittstellenparameter programmiert werden.

#### Tastenbedienung

Für die einzelnen Programmierfelder ist die Tastenbedienung einheitlich. Die Tastenbedienung kann in Bediener- und Programmierebene unterschiedlich sein. Daher sind alle Funktionen vollständig beschrieben.

Taste ->

Auf den nächsten Betriebsparameter in der Bediener- und Programmierebene umschalten, für Schnelldurchlauf die Taste gedrückt halten.

Taste P/R Programmierebene/Bedienerebene umschalten. Bediener- und Programmierebene

Bediener- und Programmierebene



Taste Tas	Bediener- und Programmierebene
Taste C Anzeige wird gelöscht.	Bedienerebene
Anzeige wird gelöscht. Rückstellung auf die Zahl Null. Rückstellung der möglichen programmierten Betriebs- parameter.	Programmierebene
Taste F	
Umschaltung von beliebiger Anzeige zu einem Parameter entsprechend der Auswahl in Zeile 41.	Bedienerebene
In Verbindung mit der Taste P/R umschalten in die Programmierebene.	Programmierebene
Taste 🛆 Beim Drücken der Taste schaltet die betreffende Dekadenstelle um einen Wert weiter.	Bedienerebene
Beim Drücken der Taste schaltet die betreffende Dekadenstelle um einen Wert bis zum maximalen Einstellwert weiter .	Programmierebene

Das Einrichten der Programmierung und die 3 Programmierfelder werden nun in der Reihenfolge ihrer Anwendung beschrieben.



Rediener- und



#### 6.1 Programmierung einschalten

 $\rightarrow$  Taste P/R drücken.

Von der Bedienerebene wird in die Programmierebene umgeschaltet.

- → Taste F drücken.
- $\begin{bmatrix} c & c & c \\ c & c & c \\ \end{bmatrix}$  wird angezeigt. Der Code besteht für die Programmierfelder 1 3.
- $\rightarrow$  Code eingeben:  $\bigcirc$  und  $\bigcirc$ .
- → Taste → drücken.

#### Falscher Code eingegeben:

<u>[ o d'</u> ] erscheint in der Anzeige, nachdem die Taste → gedrückt wurde.

Nach 15s wird automatisch in die Bedienerebene zurückgeschaltet.

- → Taste (P/R) drücken.
- → Taste 🕞 drücken.
- -> Korrekten Code eingeben.

Korrekter Code unbekannt

Ist der korrekte Code nicht bekannt:

-> Prozessanzeige bitte an das Werk zurückschicken

#### Korrekter Code

 $\rightarrow$  Bei korrektem Code Taste  $\rightarrow$  drücken.

Nun werden die Programmierfelder nacheinander aufgerufen.



# 6.2 Programmierfeld 1

Informationen über die Anzeigen und über die Änderung der einzelnen Werte finden Sie auch im Kapitel 5.

→ Wiederholt Taste → drücken.

Die Betriebsparameter werden nacheinander angewählt. Die jeweilige LED blinkt.

#### Betriebsparameter ändern

 $\rightarrow$  Geänderten Wert über die Tasten  $\bigcirc$  und  $\bigcirc$  eingeben.

	F1 - Anzeige Tacho 1	1. Zeile
	F2 - Anzeige Tacho 2	2. Zeile
	F3 - Anzeige der Berechnungsfunktion	3. Zeile
$\rightarrow$	SZ - Anzeige des Schleppzeigers (Maximumspeicher)	4. Zeile
$\rightarrow$	P1 - Grenzwert P1	5. Zeile
	P2 - Grenzwert P2	6. Zeile
·		

- - - - Nach Ablauf des ersten Programmierfeldes erscheint eine Strichlinie in der Anzeige.

# 6.3 Programmierfeld 2

Im zweiten Programmierfeld erscheint in der Anzeige das Zeichen STAT für die Status-Anwahl.

5 - 7 - erscheint in der Anzeige. Die entsprechende LED des Betriebsparameters blinkt.

#### Bedeutung der Status-Zahlen

- 0 Betriebsparameter kann in der Bedienerebene angewählt, abgelesen und bei P1, P2 und SZ ohne die P/R-Taste geändert bzw. gelöscht werden.
- 1 Wie bei Status 0, jedoch Änderungen erst nach Betätigung der P/R-Taste möglich.
- 2 Betriebsparameter wird für die Bedienerebene völlig gesperrt. Bei der Anwahl dieses Betriebsparameters wird dieser in der Bedienerebene nicht angezeigt, sondern übersprungen. Die entsprechende Funktion bleibt erhalten.

# MICRO-EPSILON

#### Programmierebene

Status ändern

Entsprechende Status-Zahl eingeben.
Geänderte Status-Zahl wird automatisch abgespeichert, wenn die nächste Programmierzeile angewählt wird.

$\rightarrow$	Wiederholt Taste	e [->] drücken (Der Status jedes einzelnen Betriebsparameters wird in Folge angewählt).	
	<u>5686 0</u>	F1 - Anzeige Tacho 1	11. Zeile
$\neg$			
	<u> </u>		
	<u>5888 0</u>	F2 - Anzeige Tacho 2	12. Zeile
$ \neg $			
	<u>SERE U</u>	F3 - Anzeige der Berechnungsfunktion	13. Zelle
-2			
	<u> </u>	SZ - Anzeige des Schleppzeigers (Maximumspeicher)	14. Zeile
ث			
	<u></u>	P1 - Grenzwert P1	15. Zeile
$\neg$			
	<u> </u>		
	<u>SERE 0</u>	P2 - Grenzwert P2	16. Zeile
$\left[ - \right\rangle$			(i)
			Bei Werksauslieferung
		Nach Ablauf dieser Programmierzeilen erscheint eine Strichlinie auf der Anzeige. Die Strichlinie stellt	Betriebsparameter auf
		uas Ende des zweiten Flogrammeneides dar.	Null eingestellt.



### 6.4 Programmierfeld 3

Das Programmierfeld 3 beginnt mit der Programmierzeile 21. In diesem Programmierfeld werden die Programmierzeilen nacheinander angezeigt. Die Werkseinstellung ist jeweils *kursiv* gedruckt.

→ Wiederholt Taste → drücken, bei Schnelldurchlauf die Taste gedrückt halten.

F1 - F2 getauscht

Die Programmierzeilen werden nacheinander angewählt. Zurückschalten der Programmierzeilen – zusätzlich Taste 🛆 gedrückt halten.

Die Eingabe wird abgespeichert, wenn über die Taste P/R von der Programmierebene in die Bedienerebene zurückgeschaltet wird.

#### Berechnungsfunktionen (Anzeige auf F3)

$\neg $		门 Verhältnis, F1 : F2	21. Zeile
		] Differenz, F1 – F2 (mit Vorzeichen)	
		Streckung/Stauchung, (F2 - F1) : F1 (mit Vorzeichen)	
		] Durchlaufzeit einer vorgegebenen Strecke	
		Zeitmessung über Start- und Stoppsignal	
		J Zeitmessung der Periodendauer	
		Zeitmessung der Impulsdauer	
$\rightarrow$		] Impulsratenmessung	
Berechnu	ngsfunktion 0	, 1 und 2	
	ככ	Berechnungsfunktion wie in Zeile 21	22. Zeile

 $\triangle$ 

->



#### Signalart von F1 und max. Frequenz von F2

$\rightarrow$	<u>23</u>	F1 Spur A ggf. mit Up/Down F2 40 kHz		23. Zeile	
		F1 Spur	A 90° Spur B	F2 40 kHz	
		F1 Spur	A ggf. mit Up/Down	F2 25 Hz (Kontaktansteuerung)	
$\rightarrow$	- 	F1 Spur	A 90 ° Spur B	F2 25 Hz (Kontaktansteuerung)	

#### Eingangslogik und Schaltschwellen der Signaleingänge



Bewertung F1 (Divisor), bei Geschwindigkeitsmessung:			
$\neg$	<u>25 67 1</u>		Umi
$\neg $		1,0000	
		0,0001	
	<u>999999</u>	9999,99	

24. Zeile

25. Zeile

Die Werkseinstellung ist jeweils *kursiv* gedruckt.



#### Bewertung F2 (Divisor), bei Drehzahlmessung: Imp/U



Bewertung F3 (Multiplikator), z.B. auf 100,000 bei einer prozentualen Anzeige einer Streckung bzw. Stauchung.



#### Update time (Anzeigenwiederholung)



26. Zeile

28. Zeile

27. Zeile

X9750175-A020097MSC

eine Nullstellung

 $\neg$ 

 $\triangleleft$ 

 $\neg$ 

 $\triangleleft$ 

->

 $\neg$ 

Zeiteinheit F1

 $[\Delta]$ 

29

30

[]

2

4

5

Æ

Ē

 $\overline{\Pi}$ 

30 s

60 s

1 / min

1/s

1/h

Time out außer Betrieb

F2 und F3 bei Netzausfall.

Time-out außer Betrieb, mit Speicherung von F1,



3.0 s

6,0 s



30. Zeile

29. Zeile

Die Werkseinstellung ist jeweils kursiv gedruckt.

# Zeiteinheit F2



#### Zuordnung des Schleppzeigers



# Zuordnung Grenzwert P1



oberer Grenzwert von F1	
unterer Grenzwert von F1	
oberer Grenzwert von F2	
unterer Grenzwert von F2	
oberer Grenzwert von F3	
unterer Grenzwert von F3	



31. Zeile

32. Zeile

33. Zeile



### Zuordnung Grenzwert P2

$\neg$	34 []	oberer Grenzwert von F1
		unterer Grenzwert von F1
		oberer Grenzwert von F2
		unterer Grenzwert von F2
		oberer Grenzwert von F3
$\neg $		unterer Grenzwert von F3
Ausgangslo	gik für Digitalaı	usgang
$\neg$	<u>35</u>	beide Ausgänge als Schließer
		P1 Öffner, P2 Schließer
		P1 Schließer, P2 Öffner
$\neg \!$	·]	beide Ausgänge als Öffner
Dezimalpun	kt für F1	
$\neg$	<u>35 0</u>	kein Dezimalpunkt
	/	0.0
		0.00

35. Zeile

34. Zeile

36. Zeile

Die Werkseinstellung ist jeweils *kursiv* gedruckt.

 $\neg$ 

-/

0.000

#### Dezimalpunkt für F2

 $\rightarrow$ 



Dezimalpunkt für F3		(Zeile 21 beachten)	
	bei Berechnf. 0, 1 oder 2	bei Berechnf. 3, 4, 5 oder 6	
	kein Dezimalpunkt	59.59.99 min	38. Zeile
	0.0	99.59.59 h	
	0.00		
	0.000		

#### Zuordnung der Grundanzeige (nach 15 s wird zurückgeschaltet)



[] kein Umschalten zur Grundanzeige F2

39. Zeile

37. Zeile





#### Code-Einstellung



[]



mit Anlaufsperre (schaltet erst beim Unterschreiten) ohne Anlaufsperre

> Die Werkseinstellung ist jeweils kursiv gedruckt.

42. Zeile

#### Baudrate



#### Parity



Even Pa	arity
Odd Pa	rity
No Pari	ity

1 Stop Bit

2 Stop Bits

17

#### Stop bit



#### Geräteadresse







52. Zeile \*

53. Zeile \*

54. Zeile \*


# Zuordnung Analogausgang



### Offset für Analogausgang



### Unterer Analoggrenz



# **Oberer Analoggrenzv**



[]	kein Offset	62. Zeile *
/	Offset 2 V / 4 mA	
wort		
		63. Zeile *
	Default	
	Min.	
99	Max.	
vert		
o R)		64. Zeile *
<u>95</u> )	Default	
[]	Min.	* Evelding your
99	Max.	DD202TA(01)
	Nach Ablauf dieser Programmierzeilen erscheint eine Strichlinie in der Anzeige.	
	Die Strichlinie stellt das Ende des dritten Programmierfeldes dar.	

61. Zeile \*

X9750175-A020097MSC



(1/min) eingestellt, die Anzahl Impulse/Meter (Bewertung) erfolat für F1 in der Zeile 25, für F2 in der Zeile 26.



Beispiel

Berechnungsformel des Bewertungsfaktors:

Umfang	Imp/U	
	Umfang	

Umfang	Imp/U	Bewertung	Dezimalpunkt	Anzeigenbeispiel	
(Messrad)	(Geber)	(Zeile 25, 26)	(Zeile 36, 37)		
0,5 m	1	1/0,5 = 2	kein	9999 (1/min)	
0,5 m	50	50/0,5 = 100	kein	9999 (1/min)	

### 6.6 Berechnungsfunktionen

Das Ergebnis der Berechnungsfunktion wird auf F3 angezeigt. Nachfolgend werden die Berechnungsfunktionen beschrieben. Zur Überwachung von zwei Drehzahlen oder Geschwindigkeiten bzw. einer Drehzahl und einer Geschwindigkeit, die als Verhältnis, Differenz oder als Streckung/Stauchung (prozentuale Abweichung) angezeigt werden soll. Bei der prozentualen Anzeige wird die Einstellung der Bewertung mit dem Faktor 100 vorgenommen. Dezimalstellen siehe Kap. 6.5.

Formel	U/min	Bewertung (Zeile 27, Multiplikator)	<b>Dezimalpunkt</b> (Zeile 38)	Anzeige	Beispiel
<u>F1</u> F2	F1=100 U/min F2=200 U/min	1 10 10	kein kein 0.0	5 0.5	Verhältnis
F1-F2	F1=200 U/min F2=100 U/min	1	kein	100	Differenz
(F2-F1) F1	F1=100 U/min F2=200 U/min	100	kein	100 (%)	Streckung/Stau- chung
	F1=200 U/min F2=100 U/min	1000	0.0	-50.0 (%)	

#### 6.7 Zeitmessungen

Bei der Verwendung als Zeitmesser stehen dem Anwender nachfolgende Funktionen zur Verfügung, die ebenfalls in der Zeile 21 programmiert werden können. Zeitbereich und Auflösung werden in der Zeile 38 festgelegt. Das Messergebnis wird auf F3 angezeigt.

### Durchlaufzeit einer Strecke

Berechnung der Durchlaufzeit (z.B. eines Transportbandes), die unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit für eine bestimmte Strecke (von A nach B) benötigt wird. Das Berechnungsergebnis wird auf F3 angezeigt. Die Geschwindiakeit kann über einen Inkremental-Impulsgeber mit zwei Signalspuren "A 90° B" auf Tacho 1 erfasst werden. In der Zeile 27 muss die gewünschte Messstrecke programmiert werden.

### Beispiel

Umfang	Imp/U
(Messrad)	(Geber
0,5 m	50

Bewertung Strecke (Zeile 25) (Zeile 27) 50 = 10010.00 m

0.5

Anzeigenbereich (Zeile 38) 99.59.59 h 59.59.99 min

Messung über Start- und Stoppsignal

Die Zeitmessung wird über einen Impuls am Eingang "F2/Start" gestartet und durch einen Impuls am Eingang "Stop" beendet. Beide Eingänge reagieren auf die vordere Impulsflanke. F2 zeigt einen laufenden Messvorgang an.

# Periodendauer

Die Zeitmessung wird über die vordere Impulsflanke am Eingang "F2/Start" gestartet und mit der darauffolgenden vorderen Impulsflanke beendet. Über den Eingang "Stop" kann der Messvorgang unterbrochen werden (Torfunktion). F2 zeigt einen laufenden Messvorgang an.

### Impulsdauer

Die Zeitmessung wird über die vordere Impulsflanke am Eingang "F2/Start" gestartet und mit der Rückflanke beendet. Über den Eingang "Stop" kann der Messvorgang unterbrochen werden (Torfunktion). F2 zeigt einen laufenden Messvorgang an.



# Nach einem Zeitüberlauf beginnt die Anzeige wieder bei 00.00.00. dabei fallen eventuell gesetzte Grenzkontakte wieder ab

F1 ist bei dieser Anwendung unterdrückt, bei Anwahl wird "F1 OFF" angezeigt. F2 kann zur Anzeige der Drehzahl oder Geschwindigkeit verwendet werden.



### RS232 (Option)

#### Impulsratenmessung

Die Impulsratenmessung wird über den ersten Impuls am Eingang "F1/A" gestartet und nach Erkennen einer Impulsraten-Pause beendet. Die Stillstandserkennung sorgt automatisch für ein Aktualisieren der Anzeige nach jeder Impulsrate. Die Pausenzeit zwischen den Impulsraten wird unter "Time Out" in Zeile 29 programmiert. Anwendung: z.B. Vorschubanzeige und Überwachung an Stanzmaschinen.

# 7. RS232 (Option)

Die serielle Schnittstelle kann die gleichen Funktionen erfüllen, wie das Display und die Tastatur am DD202TA. Über die Schnittstelle können Sie Daten abrufen und Parameter umprogrammieren. Im Allgemeinen wird das DD202TA beim Betrieb mit der seriellen Schnittstelle von einer SPS oder einem PC bedient. Es kann jedoch auch ein anderes Gerät mit ähnlichen Eigenschaften verwendet werden.

# 7.1 Übertragungsprotokoll

Die Übertragung erfolgt zeichenweise im ASCII-Code. Jedes Zeichen besteht aus 8 Bit. Das 8. Bit ist das Parity Bit, bei "no Parity" wird als 8. Bit immer eine Null gesendet.

Das DD202TA sendet auf jede Anforderung vom PC über die serielle Schnittstelle eine Antwort, sofern die Datenübertragung korrekt erfolgt ist. Eine Übertragung von Zeichen wird mit einem Startzeichen <STX> (= 2Hex) eingeleitet und mit einem Endezeichen <ETX> (= 3Hex) abgeschlossen. Zusätzlich wird vom DD202TA nach dem <ETX> noch ein <CR> (Wagenrücklauf = 0DHex) gesendet. Dies ermöglicht das Einlesen (bei Hochsprachen) eines kompletten Datenblocks mit einem Befehl.

Nach dem <STX> folgt eine dem DD202TA zugeordnete Geräte-Adresse. Somit kann das DD202TA in einem seriellen Netzwerk gezielt angesprochen werden. Nach der Adresse folgen die Zeilennummer (Position), die Sie auslesen oder programmieren können, sowie bei einem Programmierbefehl das Zeichen "P" für Programmieren und die entsprechenden Daten bzw. Parameter.



MICRO-EPSILON

RS232 (Option)

Das Protokoll wird, wie nachfolgend dargestellt, in 3 Gruppen unterteilt: a) Lesen von Speicherplätzen (READ-Anweisung): <STX> Adresse Zeile <ETX> [<CR>]

b) Programmieren von Speicherplätzen (WRITE-Anweisung): <STX> Adresse Zeile P Daten <ETX> [<CR>]

c) Sonderbefehle:

<STX> Adresse Parameter <ETX> [<CR>]

- $\langle STX \rangle$ Start of Text (02Hex) 00 ... 99 (Geräteadresse) Adresse 01 ... XX (siehe Bedienungsplan) Zeile Р Programmierbefehl Daten Programmierdaten Sonderbefehle Parameter <FTX> End of Text (03Hex) < CR >ODHex (Steuerzeichen "carriage return")
  - "CR" muss nicht angegeben werden (optional), wird aber vom DD202TA immer zurückgesendet.

Allgemeines Beispiel:

 Allgemein
 <STX> Adresse Zeile <ETX>
 (Adresse = 35; Zeile = 02)

 ASCII
 <STX>3502<ETX>

 Hex
 02H,33H,35H,30H,32H,03H

# i) wichtig!

Die Leerstellen zwischen den einzelnen Zeichen in den Befehlen dienen nur zur besseren Darstellung. Die Eingabe am PC muss ohne Leerstellen erfolgen. Steuerzeichen (kleiner 20Hex) sind in der Beschreibung in spitze Klammern eingefasst. Wird ein falsches Protokoll vom PC gesendet, gibt das DD202TA eine Fehlermeldung zurück. Dies setzt voraus, dass das DD202TA noch ansprechbar bleibt. Lesen Sie dazu auch das Kap. 7.5 "Fehlermeldungen beim Datentransfer".

Daten

Auslesen der Berechnungsfunktion (Zeile = 21), Einstellung = 2) Anfrage: <STX>3521<ETX> Antwort: <STX>3521R2<ETX><CR> (2 entspricht Streckung)

Auslesen des Tachowertes F1 (Zeile = 01), Anzeigewert = 1500)

Auslesen des Bewertungsfaktors F1 (Zeile = 25), Einstellung = 01,0000) Anfrage: <STX>3525<ETX> Antwort: <STX>3525R01.0000<ETX><CR>

Anfrage: <STX>3501<ETX>

7.2

Lesen von Speicherplätzen

Antwort auf einen Read-Befehl (allgemein):

Beispiele zum Lesen von Speicherplätzen

Antwort: <STX>3501R001500<ETX><CR>

 $\langle STX \rangle$  Adresse Zeile Mode [VZ] Daten  $\langle ETX \rangle \langle CR \rangle$ Mode P = DD202TA befindet sich im Programmiermodus R = DD202TA befindet sich im RUN-Modus

Für die nachfolgenden Beispiele gilt folgende Festlegung: Geräteadresse = 35: Modus des DD202TA = R (RUN-Modus)

Sämtliche Speicherplätze, die im Programmierschema mit einer Zeilennummer versehen sind, können ausgelesen werden (außer den Trennzeilen, die durch Striche gekennzeichnet sind). Das Protokoll: <STX> Adresse Zeile <ETX> [<CR>] kann auf jede Zeile angewendet werden. Die Rückantwort vom DD202TA kann jedoch von Zeile zu Zeile unterschiedlich in der Protokolllänge ausfallen. Dies hängt von der Datenlänge des jeweiligen Speicherplatzes ab. Das DD202TA kann, wenn es sich im RUN-Modus wie auch im PGM-Modus befindet, gleichermaßen ausgelesen werden. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass bei der Rückmeldung für den

Mode-Parameter ein "R" oder "P" zurückgeliefert wird, wie nachfolgend beschrieben.

max. Stellenzahl, mit führenden Nullen ohne Dezimalpunkt





Auslesen der Geräte-Adresse (Zeile = 54, Wert = 35) Anfrage: <STX>3554<ETX> Antwort: <STX>3554R35<ETX><CR>

# 7.3 Programmieren von Speicherplätzen

Sämtliche Speicherplätze, die im Programmierschema mit einer Zeilennummer versehen sind, mit Ausnahme der Trennzeilen (durch Striche gekennzeichnet) sowie den Zeilen 1 ... 4 können programmiert werden. Das Protokoll: <STX> Adresse Zeile P Daten <ETX> [<CR>] kann auf jede Zeile angewendet werden. Die Rückantwort vom DD202TA, die nach jedem Programmieren zurückgesendet wird, ist dieselbe, wie beim Auslesen der Zeile.

Das Programmieren aller Speicherplätze kann im RUN- sowie im Programmier-Modus erfolgen.

### Programmieren im RUN-Modus

Sämtliche Daten außer Zeile 51 - 54 (Schnittstellenparameter) sind sofort nach der Programmierung aktiv. Die Schnittstellendaten werden erst nach einem Wechsel vom PGM-Modus in den RUN-Modus intern übernommen, siehe Kap. 6.4.2. Dadurch wird ein reibungsloser Datenverkehr ermöglicht.

Alle im RUN-Modus programmierten Daten werden, außer den Grenzwerten P1, P2 (Zeile 5, 6), erst nach einem Wechsel vom PGM-Modus in den RUN-Modus in den nichtflüchtigen Speicher übernommen. Erfolgt kein PGM/RUN-Wechsel, werden nach einem Netzausfall die alten Daten wieder gültig.

```
Write-Befehl (allgemein):
<STX> Adresse Zeile P Daten <ETX> [<CR>]
```

RS232 (Option)

### Beispiele

Folgende Festlegung gilt für die nachfolgenden Beispiele: Geräteadresse = 35; Modus des DD202TA = R (RUN-Modus)

Programmieren des Bewertungsfaktors F1 (Zeile = 25, Einstellung = 01,0000) Befehl: <STX>3525P01.0000<ETX> Antwort: <STX>3525R01.0000<ETX><CR>

Programmieren des Grenzwertes P1 (Zeile = 05, Einstellung = 5000) Befehl: <STX>3505P005000<ETX> Antwort: <STX>3505R005000<ETX><CR>

Programmieren der Betriebsart (Zeile = 21, Betriebsart = 1) Befehl: <STX>3521P1<ETX> Antwort: <STX>3521R1<ETX><CR>

Programmieren der Geräteadresse (Zeile = 54, Geräteadresse = 27) Befehl: <STX>3554P27<ETX> Antwort: <STX>3554R27<ETX><CR>

Grenzwert P2 löschen (Zeile = 06) Befehl: <STX>3506P000000<ETX> Antwort: <STX>3506R000000<ETX><CR>





# 7.4 Sonderbefehle

Bei den Sonderbefehlen handelt es sich mit Ausnahme des Befehls "Tachowert löschen" um Anweisungen, die sich auf keine Zeilennummer (Speicherplatz im Bedienplan) beziehen.

### 7.4.1 Tachowert löschen

Die Tachoanzeigewerte (Zeile 1 - 3), und der Schleppzeigerwert (Zeile 4), können über den folgenden Sonderbefehl gelöscht werden. Es handelt sich hier um Zeilen, die nicht programmiert werden können. Alle übrigen Zeilen wie z.B. Grenzwerte, werden gelöscht indem man den Wert 0 programmiert (siehe Kap. 6.3). Der Löschbefehl entspricht einem Reset über die C-Taste. Die Rückmeldung (Antwort) des DD202TA beim Löschen ist dieselbe wie beim Lesebefehl der entsprechenden Zeile.

Allgemein: <STX> Adresse Zeile <DEL> <ETX>

Beispiel: Löschen des Schleppzeigers SZ Adresse = 35, Zeile = 04, Status = RUN-Modus Befehl: <STX>3504<DEL><ETX> <DEL> = 7FHex Antwort: <STX>3504R000000<ETX><CR>

### 7.4.2 DD202TA in PGM-Modus oder RUN-Modus schalten

Mit diesem Befehl kann das DD202TA mit jedem Aufruf zwischen dem PGM-Modus und dem RUN-Modus hin und her geschaltet werden. Als Antwort wird die aktuelle Zeilen, wie beim Lesebefehl auf diese Zeile, zurück-geliefert.

```
Allgemein: <STX> Adresse <DC1> <ETX>
Beispiel:
Adresse = 35, Status = RUN-Modus, aktuelle Zeile = 1
Befehl: <STX>35<DC1><ETX> <DC1> = 11Hex
Antwort: <STX>35P<ETX><CR>
```



Eine Wiederholung des Befehls schaltet wieder in den RUN-Modus Befehl: <STX>35<DC1><ETX> Antwort: <STX>35B<ETX><CB>

### 7.4.3 Identifizierung auslesen

Die Identifizierungsdaten können nur gelesen werden. Nach der Adresse folgen zwei Parameter. Der Befehls-Parameter "I" (für Identifizierung) und der Auswahlparameter "T" (Geräte-Typ und Programmnummer) oder "D" (Datum und Hardwareversion) für die verschiedenen Identifizierungsdaten.

Geräte-Typ und Programmnummer auslesen:

Adresse = 35, Typ = DD202TA, Programmnummer = 01 Befehl: <STX>35IT<ETX> Antwort: <STX>35DD202TA 01<ETX><CR>

Datum und Versionsnummer auslesen:

Adresse = 35, Datum = 09.09.06, Version = 01 Befehl: <STX>35ID<ETX> Antwort: <STX>35090906 1<ETX><CR>

### 7.4.4 Fehler-Meldung auslesen

Tritt während des Betriebs am DD202TA eine Error-Meldung auf (auf der Anzeige ist "Error" und eine Ziffer zu lesen), so führt bei jedem Datentransfer das Mode-Byte (normalerweise "R" oder "P") das ASCII-Zeichen "E" und signalisiert somit dem PC, dass ein Fehler am Zähler aufgetreten ist. Funktion nur bei Fehlermeldung "Err 07". Bei den übrigen Fehlern handelt es sich um einen fatalen Fehler, bei dem keine Schnittstellen-funktion mehr möglich ist. Die Fehlernummer kann wie folgt über den Sonderbefehl "E" ausgelesen werden.

Allgemein: <STX> Adresse E <ETX> Beispiel: Adresse = 35, Status = Error-Modus, Error = 7 Befehl: <STX>35E<ETX> Antwort: <STX>35E7<ETX><CR>



### 7.4.5 Error-Meldung löschen

Mit diesem Befehl können Error-Meldungen, die in der Anzeige des DD202TA auftreten, gelöscht werden. Es können nur die Error-Meldungen gelöscht werden, die über die C-Taste am Gerät selbst gelöscht werden können (z.B.: nicht Error 1 oder 2). Als Antwort wird der Inhalt der aktuellen Zeile zurückgeliefert.

Beispiel: Adresse = 35, Status = Error-Modus, Error = 7, Zeile = 01, Zählerstand = 2500 Befehl: <STX>35<ACK><ETX> <ACK> = 06H Antwort: <STX>3501R002500<ETX><CR>

**Hinweis:** Zeigt der Zähler auf eine Zeile, die keine Daten beinhaltet (z.B. Zeile 10), wird eine Fehlermeldung "<CAN><NUL>" zurückgesendet.

# 7.5 Fehlermeldungen beim Datentransfer

Wird vom PC ein falsches Datenprotokoll an das DD202TA gesendet, (z.B.: Zeile, die nicht existiert oder Buchstaben anstatt Ziffern) so wird vom DD202TA, soweit es noch ansprechbar ist, eine entsprechende Fehlermeldung zurückgeliefert. Um bei einem Fehlerfall noch eine Fehlermeldung zu erhalten, muss mindestens das Steuerzeichen <STX> sowie die Adresse stimmen. Andernfalls ist das DD202TA nicht ansprechbar und kann folglich keine Rückmeldung an den PC senden.

Wird bei einer Anfrage vom PC keine Rückmeldung gesendet, also auch keine Fehlermeldung, so liegt ein fataler Fehler vor. Dies kann der Fall sein, wenn das Steuerzeichen <STX> oder die Adresse fehlt, sowie die Schnittstellenparameter von PC und DD202TA nicht übereinstimmen.

# Allgemeiner Aufbau einer Fehlermeldung

<STX> Adresse Zeile Status <CAN> Fehlernummer <ETX> <CR> Beispiel: Adresse = 35, Zeile = 09 (ungültige Zeile), Fehlernummer = 2 <STX>3509R<CAN>2<ETX><CR>

Bei der Fehlerrückmeldung entfallen die beiden Positionen "Zeile" und "Status".

RS232 (Option)

### Fehlerbeschreibungen

Fehler 1: Formatfehler (<ETX> nicht an der richtigen Stelle). Dieser Fehler tritt z.B. auf, wenn das Datenformat bei der Programmierung nicht eingehalten wird. (z.B.: Beim Programmieren des Setzwertes werden nur 5 Datenstellen anstatt 6 übertragen).

Fehler 2: Zeile (Position) nicht vorhanden oder Trennzeile

Fehler 3: Parameterfehler (unzulässige Werte im Protokoll). Das heißt zum Beispiel, dass der Skalierungsfaktor nicht nur aus Ziffern sondern auch aus anderen unzulässigen Zeichen besteht oder, dass ein angegebener Wert außerhalb eines zulässigen Bereichs liegt.

### 7.6 Verwendete Steuerzeichen

Steuerzeichen	Hex	Dezimal
<stx></stx>	02	02
<etx></etx>	03	03
<ack></ack>	06	06
<cr></cr>	0D	13
<dc1></dc1>	11	17
<can></can>	18	24
<del></del>	7F	127





# 8. Haftung für Sachmängel

Alle Komponenten des Gerätes wurden im Werk auf die Funktionsfähigkeit hin überprüft und getestet. Sollten jedoch trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle Fehler auftreten, so sind diese umgehend an MICRO-EPSILON oder den Händler zu melden.

Die Haftung für Sachmängel beträgt 12 Monate ab Lieferung. Innerhalb dieser Zeit werden fehlerhafte Teile, ausgenommen Verschleißteile, kostenlos instandgesetzt oder ausgetauscht, wenn das Gerät kostenfrei an MICRO-EPSILON eingeschickt wird. Nicht unter die Haftung für Sachmängel fallen solche Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Gewalteinwirkung entstanden oder auf Reparaturen oder Veränderungen durch Dritte zurückzuführen sind. Für Reparaturen ist ausschließlich MICRO-EPSILON zuständig.

Weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Die Ansprüche aus dem Kaufvertrag bleiben hierdurch unberührt. MICRO-EPSILON haftet insbesondere nicht für etwaige Folgeschäden. Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

# 9. Außerbetriebnahme, Entsorgung

Entfernen Sie die elektrischen Anschlussleitungen zwischen der Anzeige und nachfolgenden Steuer- bzw. Auswerteeinheiten. Das DD202TA ist entsprechend der Richtlinie 2002/95/EG, "RoHS", gefertigt. Die Entsorgung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen (siehe Richtlinie 2002/96/EG).

# 10. Wartung, Instandsetzung

Stromversorgung aller beteiligten Geräte unbedingt abschalten. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden. Bei erfolgloser Störungssuche darf das Gerät nicht weiter eingesetzt werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.

Werkseinstellung



# 11. Werkseinstellung

Bei Lieferung des DD202TA sind folgende Parameter ab Werk programmiert: P1 Grenzwert 1 auf 1000 P2 Grenzwert 2 auf 2000 Verhältnis E1 · E2 Berechnungsfunktion Signalart von F1 ein Spur (geg. Up/Down) Eingangslogik PNP Bewertung F1, F2, F3 1 0000 Anzeigenwiederholungen alle 1 s Time-out 1 s Zeiteinheit F1, F2 1/min Zuordnung des Schleppzeigers auf F1 Zuordnung für Grenzwert 1 1 oberer Grenzwert von F1 Zuordnung für Grenzwert 2 2. oberer Grenzwert von F1 Ausgangslogik für Digitalausgang beide Ausgänge als Schließer Dezimalpunkt F1, F2, F3 kein Dezimalpunkt Zuordnung der Grundanzeige kein Zurückschalten nach 15 s Programmschutz-Code kein Code eingestellt Zuordnung der Funktionstaste Funktionstaste unbelegt Ausgangsverhalten unterer Grenzwert schaltet erst beim Unterschreiten Option Baudrate 4800 Baud Parity Even Parity Stop Bit 1 Stop Bit Geräteadresse 0 Option Zuordnung des Analogausgangs Ausgang von F1 Offset für Analogausgang kein Offset (2V oder 4mA) unterer Analog-Grenzwert 0

4095

oberer Analog-Grenzwert



# 12. Fehlermeldungen

Err 1 und Err 2Hardware-Fehler, muss im Werk behoben werdenErr 6Eingangsfrequenz an Tacho F1 zu hoch.<br/>Fehlermeldung kann durch Taste C gelöscht werden.999999 blinktBereichsüberlauf der Anzeige F1, F2, F3.<br/>Kann durch ungünstige Parametereinstellung auch schon bei niedrigen Frequenzen<br/>auftreten<br/>Beispiel:<br/>F1 = 100 Hz, bF1 = 0.01, Einheit = 1/h<br/>100/0.01 x 3600 = 3600000<br/>Das Blinken der Ziffern 999999 wird nach einer Parameterkorrektur bzw. Frequenzredu-<br/>zierung automatisch aufgehoben.

# 13. Programmierzeilen

Zeile	Werkseinstellung	Kundenprogramm	Kurzbeschreibung
01			Tachoanzeige F1
02			Tachoanzeige F2
03			Tachoanzeige F3
04			Schleppzeiger
05			Grenzwert 1
06			Grenzwert 2
10	· 		Trennzeile



# Programmierzeilen

Zeile	Werkseinstellung	Kundenprogramm
11	<u>SERE 0</u>	SERE
12	<u>SERE 0</u>	SERE
13	SERE O	SERE
14	SERE O	SERE
15	SERE O	SERE
16	SERE D	<u>SERE</u>
20		
<b>0</b> .1		·
21		
22	<u> </u>	
23	<u> </u>	
24	<u> </u>	
25	<u>25 67 1</u>	
26	25 6F2	<u>25 572</u>
27	<u>27 673</u>	67673
28		68
29	<u> </u>	<u> </u>

Kurzbeschreibung
Status für Tachoanzeige F1
Status für Tachoanzeige F2
Status für Tachoanzeige F3
Status für Schleppzeiger
Status für Grenzwert 1
Status für Grenzwert 2
Trennzeile
Berechnungsfunktionen
Invertierung der Berechnungsfunktionen
Zählart Tacho 1
Eingangslogik
Bewertung Tacho 1

Bewertung Tacho 2

Faktor für Berechnungsfunktion

Update-Zeit F1, F2, F3 Time-out F1, F2, F3

### Programmierzeilen



Zeile	Werkseinstellung	Kunde
30	30 0	30
31	<u> </u>	31
32	32 0	32
33	<u> </u>	33
34	<u> </u>	34
35	35 0	35
36	<u>35 0</u>	35
37	<u> </u>	37
38	<u> </u>	38
39	<u> </u>	39
40	HO Lod	
41	<u> </u>	-
42		
51	<u> </u>	51
52	52 0	52
53	<u>530</u>	53
54	<u>54</u>	54

Kundenprogramm
30
<u> </u>
<u> </u>
<u> </u>
- 
35
35
<u>38</u>
39
HO Lod
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.1
52
53
<u> </u>

Kurzbeschreibung Zeiteinheit Tacho 1 (F1) Zeiteinheit Tacho 2 (F2) Zuordnung Schleppzeiger Zuordnung Grenzwert P1 Zuordnung Grenzwert P2 Ausgangslogik Digitalausgänge Dezimalpunkt F1 Dezimalpunkt F2 Dezimalpunkt F3 Auswahl Grundanzeige Code Zuweisung Funktionstaste Ausgangsverhalten unterer Grenzwert

Baudrate Parity Stop Bit

Adresse



# Programmierzeilen

Zeile	Werkseinstellung	Kundenprogramm
61	5 / 0	5 / ()
62	62 0	62 0
63	63	<u>(53 u R</u> )
		·
64	64 08	<u>64 o</u> R
	4095	
65	· 	Trennzeile

n	Kurzbeschreibung
	Zuordnung Analogausgang
	Offset für Analogausgang
	Unterer Analog-Grenzwert

Oberer Analog-Grenzwert



# Contents

1.	Safety	5
1.1	Symbols Used	5
1.2	Warnings	5
1.3	Notes on CE Identification	6
1.4	Proper Use	7
1.5	Proper Environment	7
2.	Functions, Control Panel and LED's	8
2.1	Components Control Panel, LED Symbol Display	8
2.2	Block Diagram	9
2.3	Technical Data	0
2.4	Technical Data Analog Output1	2
3.	Delivery12	2
3.1	Unpacking1	2
3.2	Storage	2
4.	Installation	3
4.1	Dimensional Drawing1	3
4.2	Connecting DD202TA 1	4
4.2.1	Connecting Supply Voltage 1	5
4.2.2	Optocoupler Outputs 1	6
4.2.3	Relay Outputs (Option) 1	6
4.2.4	Assigning the Signal Inputs 1	7
4.2.5	Connecting the Encoder Supply 1	7
4.2.6	Connecting RS232 Interface (Option) 1	8
4.2.7	Executing the Test Routine1	9



5.	Operation	20
6.	Programming	23
6.1	Switch on Programming	25
6.2	Programming Field 1	26
6.3	Programming Field 2	26
6.4	Programming Field 3	28
6.5	Measuring Speed and RPM	38
6.6	Mesurement Functions	39
6.7	Time Measurements	40
7.	RS232 (Option)	. 41
7.1	Transmission Protocol	41
7.2	Memory Reading	43
7.3	Memory Programming	44
7.4	Special Commands	45
7.4.1	Clear Tachometer	- 46
7.4.2	Switching DD202TA to PGM or RUN Mode	- 46
7.4.3	Identification Reading	- 47
7.4.4	Readout of Error Message	- 47
7.4.5	Clearing the Error Message	- 48
7.5	Error Messages During Data Transfer	48
7.6	Used Control Signs	49
8.	Warranty	.50
9.	Decommissioning, Disposal	. 50
10.	Maintance, Servicing	50
11.	Default Setting	51
12.	Error Messages	.52
13.	Program lines	52



### Safety

# 1. Safety

# 1.1 Symbols Used

Knowledge of the operating instructions is a prerequisite for system operation. The following symbols are used in this instruction manual:



# 1.2 Warnings

- Avoid banging and knocking the display
  - > Damage to or destruction of the display
- The power supply may not exceed the specified limits
  - > Damage to or destruction of the display
- Power supply and the display/output device must be connected in accordance with the safety regulations for electrical equipment
  - > Danger of injury
  - > Damage to or destruction of the display
- Protect the cable against damage
  - > Failure of the display



# 1.3 Notes on CE Identification

The following applies to the DD202TA: EC regulation 89/336/EEC

Products which carry the CE mark satisfy the requirements of the EC regulation EC 89/336/EEC 'Electromagnetic Compatibility' and the European standards (EN) listed therein. The EC declaration of conformity is kept available according to EC regulation, article 10 by the authorities responsible at

### MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG Königbacher Str. 15 D-94496 Ortenburg

The display is designed for use in industry and to satisfy the requirements of the standards

- EN 50081-2 Spurious emission
- EN 50082-2
   Resistance to disturbance

The display satisfies the requirements if they comply with the regulations described in the operating manual for installation and operation.



# 1.4 Proper Use

- The display is designed for use in industrial areas.
- · It is used for controlling and monitoring industrial processes
- The system may only be operated within the limits specified in the technical data (Chap. 2.3 and 2.4).
- The system should only be used in such a way that in case of malfunctions or failure personnel or machinery are not endanged.
- Additional precautions for safety and damage prevention must be taken for safety-related applications.
- The overvoltages to which the units are subjected at the connection terminals must be limited to the value of the overvoltage category II (see Technical Data)!
- · The units may not be operated
  - in hazardous areas,
  - as medical units,
  - in applications expressly named in EN 61010!

# 1.5 Proper Environment

- Protection class: IP 65 (front side)
- Operating temperature: -10 ... 50 °C (+14 to +122 °F)
- Storage temperature: -20 ... 70 °C (-4 to +158 °F)
- Humidity: Max. relative humidity 80%, at 25 °C no condensation
- EMC:

acc. EN 50081-2 Spurious emission EN 50082-2 Resistance to disturbance

# 2. Functions, Control Panel and LED's

The DD202TA ia a process display for digital sensors. It consists of:

- Process display for 2 revolutions / speeds
- 6-segment LED display
- Connections for two single-channel digital sensors or potential-free pulses
- Two limits through optocoupler
- Programmable measurement functions
- Input F1 with internal phase evaluator

Peripheral equipment model DD202TA(01)

- RS232 interface
- Analog output
- Two limit switches (relay output)

# 2.1 Components Control Panel, LED Symbol Display Control Panel

 Switchover key for function display
 Adjustment key of decade selection
 Adjustment key of decade values P/R Switchover key for Programming/Operator level

- F Function key
- C Reset key

### **LED Symbol Display**

- F1 Display tacho 1
- F2 Display tacho 2
- F3 Display of measurement function
- SZ "Max hold" display
- P1 Limit value 1
- P2 Limit value 2







### 2.2 Block Diagram

The block diagram indicates the components of the DD202TA, as well as terminals and connection points.





# 2.3 Technical Data

Electrical Data			
Power supply	24 VDC ±10 %		
Power consumption	7 VA, 5 W		
Sensor supply	1226 VDC / max. 100 mA		
Display	LED, 7-segment display, 6 digits		
Digit height	14 mm		
Unit displayed	1/s, 1/min, 1/h programmable		
Function	Tachometer, ratio display		
Measuring principle	Period duration measurement		
Calculating functions	Difference F1-F2; ratio F1:F2; stretching/shrinking (F2-F1):F1: flow, impulse rate measurement		
Signal inputs	Comparator inputs		
Input logic	NPN / PNP		
Control inputs	2 inputs		
Control functions	Start, stop		
Counting frequency	F1: 10 kHz / F2: 40 kHz		
Scaling factor	0.0001 9999.999		
Data memory	> 10 years in EEPROM		
Electronic outputs	Optocoupler		
Relay outputs	Potential-free change-over contact (option)		
	optional: 2 analogue outputs 0(2)10 V, 0(4)20 mA; resolution 12 bit;		
	temperature coeffic. typ. ±20 ppm/°C		
Interfaces	RS232 (optional)		
Standard DIN EN 61010-1	Protection class II; overvoltage category II; pollution degree 2		

Electrical Data			
Spurious emission	EN 50081-2		
Resistance to disturbance	EN 50082-2		
Programmable parameters	Assignment F1, F2 or F3; calculating functions; 2 limits; analogue output; slave pointer		
Approvals	UL/cUL, CE-conform		
	Mechanical Data		
Temperature	Operating: -10+50 °C (+14+122 °F); storing: -20+70 °C (-4+158 °F)		
Relative humidity	80 %, non-condensing		
Terminal	Plug-in screw terminals		
Core cross-section	1.5 mm <sup>2</sup>		
Protection DIN EN 60529	IP 65 face with seal		
Operation / keypad	Membrane with softkeys		
Housing type	Housing for control panel installation		
Dimensions	W x H x L 96 x 48 x 124 mm		
Cutout dimensions	96 x 45 mm (+0.6)		
Installation depth	123.75 mm		
Mounting	Front panel installation by clip frame		
Weight	appr. 250 g		
Material	Housing: Makrolon 6485 (PC)		



## 2.4 Technical Data Analog Output

Resolution	12 bit (4096 steps)
Current output	020 mA / 420 mA (programmable)
1 bit resolution value	4.884 μΑ
max. loading	500 Ohm
Voltage output	010 V / 210 V (programmable)
1 bit resolution value	2.442 mV
max. loading	1000 Ohm
Acuracy	±0,1% End of measuring range
Linearity	± 1LSB
Output thermal coefficient	typ. ± 50 ppm/°C
Offset tolerance	max. $\pm$ 0.50 $\mu$ A / max. $\pm$ 0.25 mV
Thermal coefficient of offset	max. ± 20 ppm/°C
Reference voltage	– 2.5 V
Insulation	250 VRMS Min. output to tachologic
Operating temperature	050 °C
All outputs are shortcircuitproof, ga	alvanicly insulated to all other functions and parameters.
Output range is programmable via	key pad 420 mA / 210 V.

# 3. Delivery

# 3.1 Unpacking

Check for completeness and shipping damage immediately after unpacking. In case of damage or missing parts, please contact the manufacturer or supplier.

1 DD202TA 1 Instruction manual

# 3.2 Storage

Storage temperature:-20 to +70 °C (-4 to +158 °F)Humidity:Max. relative humidity 80%, at 25 ° no condensation

# 4. Installation

Make sure it is handled carefully when installing and operating.

In case of changes (including in the operating behavior) that impair safety, shut-down the units immediately. During installation work on the units, the power supply must always be disconnected. Installation work may only be carried out by appropriately trained experts. Following proper assembly and installation, the units are ready for operation.

# 4.1 Dimensional Drawing



Installation

# 4.2 Connecting DD202TA

This chapter first describes terminal assignment of the TA 202, followed by some connection examples. Chapters 4.2.1 to 4.2.5 provide concrete remarks and specifications regarding the individual terminals. The electrical inputs and outputs are configured on two plug-in screw terminals. The two 15-pole screw-type terminals are coded without pole loss.







### 4.2.1 Connecting Supply Voltage

Direct voltage

Only connect interference-free supply voltage. Do not use the supply voltage for the parallel supply of drives, contactors, solenoid valves etc.

 $\rightarrow$  Connect the supply voltage to connections 3 (+24 V) and Pin 2 (0 V).

Supply voltage external fusing

Direct voltage	Fusing
24 V ±10 % max. 5 % RW	T 500 mA

Fire protection: Operate the device using the recommended external fusing indicated in the terminal diagram. According to VDE 0411, in case of a fault 8 A / 150 VA (W) must never be exceeded.

# 4.2.2 Optocoupler Outputs

The electronic outputs (terminals 10, 11 and 12, 13) are optocoupler outputs with separate assignment of the respective collector and emitter. Limit values are assigned in lines 33 and 34 of the program.

Max. switching voltage	Max. switching current	Max. residual voltage
+40 V	15 mA	1V

-> Assign terminals 10, 11 and 12, 13 accordingly.

# 4.2.3 Relay Outputs (Option)

Terminals 20, 21 and 22 as well as 23, 24 and 25 are potential-free changeover contacts. The signal outputs can be assigned in accordance with the terminal diagram.

The limit values are assigned in lines 33 and 34 of the program.

Max. switching output 150 VA / 30 W	Max. switching voltage 250 VAC / 110 VDC	Max. switching current

erminals 20, 21 as well as 23, 24 and 25 accordingly

# $\rightarrow$ Assign terminals 20, 21 as well as 23, 24 and 25 accordingly.

# $\underline{\mathbb{N}}$

The user is responsible for ensuring that a switching load of 8 A/150 VA (W) is not exceeded in the event of a fault.







The electronic outputs are not short-

circuit proof!



### 4.2.4 Assigning the Signal Inputs

Terminals 6 to 9 are signal inputs. Terminals 6 (F1/A) and 7 (F1/B) are inputs for the tachometer display F1. The type of signal and signal logic are determined in lines 23 and 24 of the program. Terminal 8 (F2/Start) serves – as a signal input for tachometer display F2 – or as a start input for time measurements depending on the setting in line 21 of the program.

Terminal 9 (stop) is used as a stop input in the case of time measurements.

Input resistance appr. 3 kOhm Max. input level ±40 V Max. frequency F1 10 kHz Max. frequency F2 40 kHz

-> Assign terminals 6 to 9 accordingly, see Chap. 4.2.

### 4.2.5 Connecting the Encoder Supply

Connect the encoder supply at terminals 4 and 5. However, do not use the encoder supply to supply unearthed inductances or capacitative loads.

Pin	Voltage	Max. permissible current
4	0 V	/
5	+24 VDC +10 % / -50 %	100 mA

Englis





19 18 17 16

RS232

TXD T

GND RxD

### Installation

### 4.2.6 Connecting RS232 Interface (Option)

The serial interface is capable of executing the following functions:

- Accessing data
- Programming parameters

### Interface parameters include:

- Data transmission rate (baud rate)
- Parity bit
- Number of stop bits
- $-\operatorname{\mathsf{Address}}$  used to access the DD202TA from a master computer

These interface parameters can be set on the programming level (lines 51, 52, 53 and 54).

### Interface characteristics

Full duplex transmission with the characteristics:

- Asymmetrical
- 3 leads
- Point to point connection 1 transmitter and 1 receiver
- Max. data transmission lenght max. 30 metres

-> Assign terminals 16, 18 and 19 to the interface.





### 4.2.7 Executing the Test Routine

The test routine is described below.

- $\rightarrow$  Press keys  $\bigcirc$  and  $\bigcirc$  at the same time. -> Switch on the DD202TA (hold down the above keys for this period). All display segments are displayed automatically in sequence and so performance tested. Test extension  $\rightarrow$  Using the key  $\neg$ , test the keyboard and the inputs in turn. When testing the appliance outputs. ERSEE ensure that no **Keyboard test** machine functions inßbed Input test are connected The inputs can be triggered simultaneously or individually. The display is active in the idle status. out Output test 12  $\rightarrow$  Press the keys  $\triangleleft$  and  $\bigtriangleup$ . The outputs are now activated. Reset the outputs using the key C. out BAnalogue output test (only when using the option with analogue output) PN. Display: Program number and version number 150296 **Display:** Program date 685E Test of various input levels (operating points), signal forms and of the phase discriminator
  - (test of numbers 1 to 9)


*Test end* The test routine can only be interrupted by switching off the device. After switching the mains supply back on, the DD202TA is automatically ready for operation.

*Test* Press the key  $\square$ , switch on the TA 202 (hold the key down for this period).

#### Program version



Display: Program number and version number

**[5]** Display: Program date

#### 5. Operation

Operation and application of the DD202TA are described in this chapter. I After switching on the supply voltage, the TA 202 is automatically ready for operation.

On the operating level, it is possible

- to read tachometer display F1, e.g. supply speed;
- to read tachometer display F2, e.g. rpm;
- read the measurement display F3, e.g. ratio between F1:F2;
- read, delete and modify the "max hold" display, e.g. F2 max.;
- read, delete and modify the limit values P1 and P2

On the programming level, it is possible to disable all parameters (for more information, see also chapter 6.3, programming field 2.)



#### Operation

Tachometer display F1

Read

Read

 $\xrightarrow{} \text{Read the displayed value.}$ 

Tacho	ometer display F2
$\rightarrow$	Press the key 🕞.
$\rightarrow$	Read the displayed value.
$\boxed{2}$	2000
F1 F2	F3 SZ P1 P2

# Measurement function F3

Read

Read

Rückstellen

Max hold  $\rightarrow$  Press the key  $\rightarrow$ .  $\rightarrow$  Read the "max hold" value  $\rightarrow$  Press the key C. 12850F1 F2 F3 SZ P1P2

X9751175-A020097MSC



	Limit value P1
Read	$\rightarrow$ Press the key $\rightarrow$ .
	→ Read the set limit value P1.
	28500
	F1 F2 F3 SZ P1P2
Modify	Enter the limit value P1 using $\bigcirc$ and $\bigcirc$ , sign before the 6th decade after figure 9
	$\rightarrow$ Press the key $\rightarrow$ .
	Modification completed
	Limit value P2
Read	$\rightarrow$ Press the key $\rightarrow$ .
Read	<ul> <li>→ Press the key →.</li> <li>→ Read the set limit value P2.</li> </ul>
Read	<ul> <li>→ Press the key →.</li> <li>→ Read the set limit value P2.</li> </ul>
Read	$ \rightarrow Press the key \rightarrow . $ $ \rightarrow Read the set limit value P2. $ $ \hline \begin{array}{c} \hline \hline$
Read Modify	<ul> <li>→ Press the key →.</li> <li>→ Read the set limit value P2.</li> <li>☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</li> <li>F1 F2 F3 SZ P1P2</li> <li>Enter the limit value P2 using </li> <li>and </li> <li>, sign before the 6th decade after figure 9</li> </ul>
Read Modify	→ Press the key $-$ ▷. → Read the set limit value P2. $\boxed{30000}$ F1 F2 F3 SZ P1P2 Enter the limit value P2 using $\bigcirc$ and $△$ , sign before the 6th decade after figure 9 → Press the key $-$ ▷.

(1) After 15 seconds without activating a key, the previous limit value is automatically rstored and displayed.

### 6. Programming

This chapter describes the process used to program the DD202TA. On the programming level, it is possible to adjust the operating parameters. The programming level is subdivided into three different programming fields.

#### 1st programming field

In the first programming field, it is possible to access and modify all the operating parameters. Those operating parameters which are disabled on the operating level are also displayed here. The first programming field consists of 6 lines. (Lines 1 - 4 are not programming lines).

#### 2nd programming field

In the second programming field, the individual operating parameters can be disabled and enabled for access to the operating level. It is possible to access disabled operating parameters from the first programming field.

#### 3rd programming field

In the third programming field, it is possible to program all machinerelated functions and values, as well as the interface parameters.

#### Key assignment

For the individual programming fields, the assignment of keys is the same. There can be a difference between the key assignment used on the operating and programming level. For this reason, all functions are described here in full.

# Key 🕞

Switches to the next operating parameter on the operating and programming level. For fast run-through, keep the key pressed down.

#### Key P/R

Switches over between programming and operating level

Operating and programming level

Operating and programming level



# Key Key Selects the first or next required decade. The respective selected decade position flashes.

Key C Deletes the display.

Deletes the display. Reset to the value zero. Reset of possible programmed operating values.

Key F Switches from any optional display to a parameter in accordance with selection made in line 41.

In conjunction with the key P/R, switches over to the programming level.

Key $\bigcirc$ When this key is pressed, the respective decade position switches on by one value.	Operating level
When the key is pressed, the respective decade position switches on by one point until the maximum setting value is reached.	Programming level

Programming set-up and the three programming fields are now described in order of their application.



Operating level

Operating level

Programming level

Programming level

6.1

Entering an incorrect code:

-> Press the key ->.

 $\rightarrow$  Press the key P/R.

 $\rightarrow$  Press the key F.

Programming

 $\overline{\int_{-D} d f}$  appears in the display after pressing the key  $\overline{->}$ .

The system switches from the operating to the programming level

After 15 seconds, the system switches automatically back to the operating level.

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$  is displayed. The code exists for programming fields 1 – 3

Press the key P/R.

-> Press the key F

 $\rightarrow$  Enter the correct code.

Unknown correct code

If you do not know the correct code:

Switch on Programming

 $\rightarrow$  Enter the code:  $\bigcirc$  and  $\bigcirc$ .

→ Send the DD202TA back to the manufacturer

#### Correct code

 $\rightarrow$  If the code is correct, press the key  $\neg >$ .

The programming fields are then accessed one after the other.



[수] [수] [수] [수] [수]

# 6.2 Programming Field 1

For information on the displays and on modification of the individual values, see chapter 5.

 $\rightarrow$  Press the key  $\rightarrow$  again.

Select the operating parameters. The respective LED flashes.

#### Changing parameters

 $\rightarrow$  Enter the altered value using the keys  $\bigcirc$  and  $\bigcirc$ .

[]	F1 - display tachometer 1	Line 1
Ū	F2 - display tachometer 2	Line 2
Ø	F3 - display for the measurement function	Line 3
0	SZ - display for "max hold" (maximum memory)	Line 4
	P1 - limit value P1	Line 5
Ð	P2 - limit value P2	Line 6
 After co	ompletion of the first programming field, a dotted line appears in the display.	

# 6.3 Programming Field 2

In the second programming field, the letters StAt appear, standing for status selection.

5 - 7 - appears in the display. The LED for the respective operating parameter flashes.

#### Meaning of the status numbers

- 0 **Full access** for operator (read and alter parameters).
- 1 **Restricted access** for operator (read parameters only).
- 2 **None access** for operator (no altering, no reading of parameters).

Modifying the status

 $\rightarrow$  Enter the respective status number

The altered status number is automatically stored when the next programming line is selected.



### 6.4 Programming Field 3

Programming field 3 begins with programming line 21. In this programming field, the programming lines are displayed in sequence. The default setting is always written *cursive*.

 $\rightarrow$  Press the key  $\rightarrow$  again, for fast run-through hold the key down.

The programming lines are selected in sequence. To switch back through the program lines, hold down the key  $\square$  at the same time.

The input is stored when you use the key P/R to switch back from the programming to the operating level.

#### Measurement functions (Display at F3)

$\rightarrow$		Ratio, F1 : F2	
		Difference, F1 – F2 (with sign)	Line 21
		Extension/compression, (F2 - F1) : F1 (with sign)	
	]	Throughfeed time of a defined path	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Time measurement via start and stop signal	
		Time measurement of period duration	
		Time measurement of pulse duration	
$\neg$		Pulse rate measurement	

#### Measurement function 0, 1 and 2



Measurement function as in line 21

F1 - F2 inverted

Line 22



Line 23

#### Programming

#### F1 signal type and max. frequency of F2

$\neg$	<u> </u>	F1 track A possible with up/down, F2 40 kHz		
		F1 track	A 90° track B	F2 40 kHz
		F1 track	A possible with up/down	F2 25 Hz
$\neg \triangleright$		F1 track	A 90 ° track B	F2 25 Hz

#### Input logic

inputiogic			
$\rightarrow$		PNP switching voltage at appr. 11 V	Line 24
	·/	NPN, switching voltage at appr. 11 V	
		PNP, switching voltage at appr. 5 V	
		NPN, switching voltage at appr. 5 V	
	·	PNP, switching voltage at appr. 2.5 V	
	·	NPN, switching voltage at appr. 2.5 V	
Coolo Et (dia	videv) et en e e	e monormente Pulses/rev.	

Scale F1 (div	<u>Fuises/iev.</u>		
$\neg $	25 68 1		Circumference
$\neg $		1.0000	
		0.0001	
$\rightarrow$	999999	9999.99	

Line 25

The default setting is always written *cursive.* 



#### Scale F2 (Dividor), at rpm measurement: Imp/U



#### Scale F3 (Multiplier), e.g. to 100.000 for display of an extension comparison in percentage terms.





#### Update time (Display repetition)



Line 27

Line 26

Line 28

X9751175-A020097MSC



Time out F1 On standstill, a reset to zero with measure	- F3 (see Line 2 after expiry of t o occurs ement functions	21) this period: s 0 to 6	an update of the display occurs with function 7 "pulse rate measunrement"	l ine 29
$\neg$	29 ()	1 s	0.1 s	
		2 s	0.2 s	
		3 s	0.3 s	
		5 s	0.5 s	
	·	10 s	1.0 s	
		20 s	2.0 s	
		30 s	3.0 s	
		60 s	6.0 s	
		Time-out not operational		
	9	Time-out not operational, with storage of F1, F2 and F3 in the event of a power failure.		
Time unit F1				Line 30
$\neg \!$	<u> </u>	1 / min		
$\bigcirc \ \bigtriangleup$		1/s		
$\neg \!$		1/h		The def

The default setting is always written *cursive.* 

# Time unit F2



#### Assingment of the "max-hold"



#### Assingment of the limit value P1

33 Upper limit value of F1  $\overline{\Omega}$ Lower limit value of F1 Upper limit value of F2 7 -1 Lower limit value of F2 '-' Upper limit value of F3

Line 31

Line 32

Line 33





#### Assingment of the limit value P2



#### Output logic for digital output



Both outputs as NO contacts
P1 NC contact, P2 NO contact
P1 NO contact, P2 NC contact
Both outputs as NC contacts

#### Decimal point for F1



[]	No decimal point
;	0.0
2	0.00
3	0.000

Line 35

Line 34

Line 36

The default setting is always written *cursive.* 

#### Decimal point for F2



No decimal point
0.0
0.00
0.000

#### **Decimal point for F3**



with scale factor 0, 1 or 2	with scale factor 3, 4, 5 or 6	
No decimal point	59.59.99 min	Line 38
0.0	99.59.59 h	
0.00		
0.000		

(see line 21)

#### Assignment of the basic display (reset after 15 s)





Line 37

Line 39









#### Output behavior of lower limit value

[]



With start inhibit (only responds after fall below value)

Without start inhibit

The default setting is always written *cursive.* 

Line 42



Line 40

#### **Baud rate**





#### Parity



Even Parity	
Odd parity	
No parity	

#### Stop bit



# 1 Stop bit 2 Stop bits

17

#### **Device address**







Line 52 \*

Line 53 \*

Line 54 \*



Line 61 \*

Line 62 \*

#### Assignment analog output



#### Offset analog output



No Offset

#### Lower analog limit valu



### Upper analog limit valu



!	Offset 2 V / 4 mA	
e		
Ē		Line 63 *
[]	Default	
$\Box$	Min.	
5	Max.	
R		Line 64 *
5	Default	
[]	Min.	* Function of
5	Max.	DD202TA(01)
-	After completion of these programming lines, a dotted line appears in the display.	
	The dotted line represents the end of the third programming field.	

→ Hold down the key △ and press the key → again.
 → Press the key P/R drücken
 The DD202TA is now on the operating level again.

 $\rightarrow$  Switch on the device and press the keys  $\triangleleft$  and  $\triangle$  at the same time. All values which have already been programmed are returned to the default settings. Display shows for a short time "CIr Pro".

#### 6.5 Measuring Speed and RPM

When using the DD202TA for measurement of revolutions per minute, the time unit for F1 (tachometer 1) is set for r.p.m. in line 30, and for F2 (tachometer 2) in line 31. The number of pulses per revolution (scale) is specified in line 25 for F1, in line 26 for F2.

If you wish the display to include decimal places, this must be taken into account when setting the measurement and decimal point as follows:

1 Decimal place	Scale x 0.1	Decimal point 0.0
2 Decimal places	Scale x 0.01	Decimal point 0.00
3 Decimal places	Scale x 0.001	Decimal point 0.000

Pulses/rev.	Scale (lines 25, 26)	Decimal point (lines 36, 37)	Display example	Rpm measurement
1 rev = 1 pulse	1	none	9999 (rpm)	
1 rev = 1 pulse	0.1	0.0	999.9 (rpm)	Example
1 rev = 10 pulses	10	none	9999 (rpm)	
1 rev = 10 pulses	1	0.0	999.9 (rpm)	

When using the DD202TA for speed measurement for m/min., the time unit for F1 and F2 is set in lines 30 and Speed measurement 31 (rpm), and the number of pulses per metre (scale) for F1 is located in line 25, for F2 in line 26.



Switching off the programming mode

Reprogramming the DD202TA with the default setting

Decimal places



Formula for calculation of the scale factor:

Pulses/rev
Circumference

Circumference	Pulses/rev	Scale	Decimal point	Display example	Example
(measuring wheel)	(encoder)	(lines 25, 26)	(lines 36, 37)		
0.5 m	1	1/0.5 = 2	none	9999 (rpm)	
0.5 m	50	50/0.5 = 100	none	9999 (rpm)	

#### 6.6 Mesurement Functions

The result of the measurement function is displayed on F3. The measurement functions are described below. These functions are selected in line 21. For monitoring two speeds or rpm values or of one speed and one rpm value which you wish to display in the form of a ratio, differential or extension/compression value (discrepancy in percentage terms). In the event of a percentage display, the scale is set with the factor 100. For decimal places, see Chap. 6.5.

Formula	rpm	<b>Scale</b> (line 27, multiplier)	<b>Decimal point</b> (line 38)	Display	Example
<u>F1</u> F2	F1=100 U/min	1	none	 5	Ratio
12	12-200 0/1111	10	0.0	0.5	
F1-F2	F1=200 U/min F2=100 U/min	1	none	100	Differential
<u>(F2-F1)</u> F1	F1=100 U/min F2=200 U/min	100	none	100 (%)	Extension/ compression
	F1=200 U/min F2=100 U/min	1000	0.0	-50.0 (%)	

#### Time Measurements 6.7

When using the DD202TA as a time measurement system, the user is offered the following functions, which can also be programmed in line 21. The time range and resolution are defined in line 38. The measurement result is displayed at F3.

#### Path runthrough time

Measurement of the runthrough time (e.g. of a conveyor belt) required for a certain path (from A to B) taking into account the speed factor. The measurement result is displayed at F3. The speed can be picked up using an incremental pulse encoder with two signal tracks "A 90° B" on tachometer F1. In line 27, the required measurement path must be programmed.

#### Example

Circumference Pulses/rev (measuring wheel) (encoder) 0.5 m 50

Scale (line 25) 50 = 1000.5

Path (line 27) 10.00 m

Display range
(line 38)
99.59.59 h
59.59.99 min

Time measurement is initiated by a pulse at the input "F2/Start" and terminated by a pulse at the input "Stop". Both inputs respond to the front pulse flank. F2 indicates a currently running measurement process.	Measurement using the start and stop signal
Time measurement is started by the front pulse flank at the input "F2/Start" and terminated with the subsequent front pulse flank. The measurement process can be interrupted by means of the "Stop" input (gate function). F2 indicates a currently running measurement process.	Period duration
Time measurement is started by the front pulse flank at the input "F2/Start" and terminated with rear pulse flank. The measurement process can be interrupted by means of the "Stop" input (gate function). F2 indicates a currently running measurement process.	Pulse duration
X9751175-A020097MSC	Page



After time-out, the display begins again at 00.00.00., whereby any limit contacts which have been set are released again.

For this application.

F1 is bypassed. On

cation, "F1 OFF" is

selection of this appli-

displayed. F2 can be

used to display rpm

or speed.

1

40

The pulse rate measurement is started by the first pulse at the input "F1/A" and terminated after recognition of a pulse rate pause. Standstill recognition automatically ensures an update of the display following every pulse rate. The pause time between pulse rates is programmed under "time out" in line 29. Possible applications:

For forward feed display and monitoring on punching machines etc.

# 7. RS232 (Option)

The serial interface can do the same job as DD202TA display and keyboard. The interface is for polling data and alteration of programmed parameters. In general the DD202TA is operated by PC or PLC when applying the serial interface, however another device with similar characteristics will do as well.

#### 7.1 Transmission Protocol

Transmission is effected sign by sign in ASCII code. Every sign consists of 8 bits. Bit number 8 is the parity bit, i.e. in case of "no parity" bit number 8 is always broadcasted as zero.

Upon each PC query the DD202TA is replying by serial interface, provided the data transfer was finalized correctly. The transmission is initiated by a start sign  $\langle STX \rangle$  (= 2Hex) and finalized by a stop sign  $\langle ETX \rangle$  (= 3Hex). In addition, the DD202TA transmitts a  $\langle CR \rangle$  (carriage return = 0DHex) after  $\langle ETX \rangle$ . This enables the reading of complete data blocks by one command (with standard languages).  $\langle STX \rangle$  is followed by the designated DD202TA device address. Thus, the DD202TA can be addressed directly in a serial network. The address is followed by the line number (position) for optional readout or programming respectively by the sign "P" for a programming command and the corresponding data or parameters.

The protocol is split into 3 groups as under: a) Read memory (READ instruction): <STX> address line <ETX> [<CR>]

b) Write memory (WRITE instruction): <STX> address line P data <ETX> [<CR>]



Pulse rate measurement RS232 (Option)



c) Special commands:

<STX> address parameter <ETX> [<CR>]

<stx></stx>	start of text (02Hex)
address	00 99 (device address)
line	01 XX (see operating plan)
Р	programming command
data	programming data
parameter	special commands
<etx></etx>	end of text (03Hex)
<cr></cr>	0DHex (control signs "carriage return")
	"CR" is optional but will always be returned by DD202TA.

General example:

General	<stx> address line <etx> (address = 35; line = 02)</etx></stx>
ASCII	<stx>3502<etx></etx></stx>
Hex	02H,33H,35H,30H,32H,03H

# i

The blanks between the individual signs of a command are only for better understanding. The PC input has to be without blanks. Control signs (inferior to 20Hex) are in brackets. In case the PC is transmitting a wrong protocol the DD202TA will reply an error message, provided the device is still able to communicate. For further details please refer to Chap. 7.5 "Error messages during data transfer".



#### 7.2 Memory Reading

All memory cells provided with a line number in the programming plan can be read (except for the separating lines marked by dashes). The protocol: <STX> address line <ETX> [<CR>] can be applied to each line. The DD202TA reply however may vary in length of the protocol from line to line. This depends on the data length of the respective memory. The DD202TA enables readout both in RUN and in PGM mode. The only difference in reply affects the mode parameter: a "R" or "P" as described below is transmitted.

Reply to a read command (general):

- <STX> address line mode data <ETX> <CR>
- Mode P = DD202TA is in programming mode

R = DD202TA is in RUN mode

Data max. digit number, with leading zeros without decimal point

#### Exmples for memory reading

The following protocol applies to the examples: Device address = 35; DD202TA mode = R (RUN)

Read out of tachometer F1 (line = 01, value = 1500) Query: <STX>3501<ETX> Reply: <STX>3501R001500<ETX><CR>

Read out of measurement function (line = 21, setting = 2) Query: <STX>3521<ETX> Reply: <STX>3521R2<ETX><CR> (2 corresponds to a extension) RS232 (Option)



Read out of scaling factor F1 (line = 25, setting = 01.0000) query: <STX>3525<01.0000<ETX><CR> Reply: <STX>3525R01.0000<ETX><CR>

Read out of device address (line = 54, setting = 35) Query: <STX>3554<ETX> Reply: <STX>3554R35<ETX><CR>

#### 7.3 Memory Programming

All memory cells provided with a line number in the programming plan enable programming, except for the separating lines (marked by dashes) and the lines 1 ... 4. The protocol: <STX> address line P data <ETX> [<CR>] is applicable to each line. The DD202TA reply after each individual programming procedure is the same as for line reading.

All memory cells enable programming both in RUN and programming mode.

#### Programming in RUN mode

All parameters except lines 51 - 54 (interface parameters) are active immediately after being programmed. The interface data are only internally memorized after switching from PGM mode into RUN mode. Thus allows a trouble-free data traffic. Switching to PGM mode see chapter 6.4.2.

All data programmed in RUN mode, except the limit values P1, P2 (lines 5, 6) are only taken into the non-volatile memory after switching from PGM mode to RUN mode. If there is no PGM/RUN switchover the former data are active again after mains failure.

Write command (general): <STX> address line P data <ETX> [<CR>] RS232 (Option)

#### Examples

The following protocol applies to the examples: device address = 35; DD202TA mode = R (RUN)

Programming of the scaling factor F1 (line = 25, setting = 01.0000) Command: <STX>3525P01.0000<ETX> Reply: <STX>3525R01.0000<ETX><CR>

Programming of the limit value P1 (line = 05, setting = 5000) Command: <STX>3505P005000<ETX> Reply : <STX>3505R005000<ETX><CR>

Programming of the measurement function (line = 21, setting = 1) Command: <STX>3521P1<ETX> Reply: <STX>3521R1<ETX><CR>

Programming the device address (line = 54, new device address = 27) Command: <STX>3554P27<ETX> Reply: <STX>3554R27<ETX><CR>

Clearing the limit value P2 (line = 06) Command: <STX>3506P000000<ETX> Reply: <STX>3506P000000<ETX><CR>

#### 7.4 Special Commands

Special commands (except for the command "clear tachometer") are instructions that do not relate to a certain line number (memory cell in the operating plan).





#### 7.4.1 Clear Tachometer

The tachometer display values (lines 1 - 3) and the maximum hold value (line 4) can be deleted by the following special command. These lines do not allow programming. All other lines as for example limit values are deleted by entering 0 (see Chap. 6.3). The delete command is equal with a reset by the key C. The DD202TA reply to deletion is the same as the read command for the respective line.

General: <STX> address line <DEL> <ETX>

Example: Clearing the maximum hold value SZ Address = 35, line = 04, status = RUN mode Command: <STX>3504<DEL><ETX> <DEL> = 7FHex Reply : <STX>3504R000000<ETX><CR>

#### 7.4.2 Switching DD202TA to PGM or RUN Mode

This command is for switching between PGM and RUN mode by each query. Replied are the current line number and the active status after command accomplishment.

General: <STX> address <DC1> <ETX> Example: Adress = 35, status = RUN mode, current line = 1 Query: <STX>35<DC1><ETX> Reply: <STX>35P<ETX><CR>

Repeating the command means switching to RUN mode again Query: <STX>35<DC1><ETX> Reply: <STX>35R<ETX><CR>

#### 7.4.3 Identification Reading

Identification data are read only. The address is followed by two parameters: command parameter "I" (for identification) and selection parameter "T" (device type and software version) or "D" (date and hardware version) for the several identification data.

Read device type and program number:

Address = 35, type = DD202TA, program number = 01 Query: <STX>35IT<ETX> Reply: <STX>35DD202TA 01<ETX><CR>

Read date and version number:

Address = 35, date = 09.09.06, version = 1 Query: <STX>35ID<ETX> Reply: <STX>35090906 1<ETX><CR>

#### 7.4.4 Readout of Error Message

If an error message occurs during operation of the DD202TA ("Error" and a digit are displayed), the mode byte (usually "R" or "P") will be indexed by the ASCII character "E", thus signalizing to the PC that an error has occurred at the device. Functions only in case of error message "Err 07". All other errors are fatal errors, impeding any interface function. The error number itself can be read via the special command "E".

General: <STX> Address E <ETX> Example: Address = 35, status = error mode, error = 7 Command: <STX>35E<ETX> Answer: <STX>35E7<ETX><CR>





#### 7.4.5 Clearing the Error Message

This command allows to clear error messages appearing on the DD202TA display. It is only possible to clear error messages that can be cleared via the key C on the device itself (e.g.: not Error 1 or 2). The contents of the current line will be returned as an answer.

Example: Address = 35, status = error mode, error = 7, line = 01, tachometer = 2500 Command: <STX>35<ACK><ETX> <ACK> = 06H Answer: <STX>3501R002500<ETX><CR>

Note: If the counter points to a line containing no data, (e.g. line 10), an error message "<CAN><NUL>" will be returned.

#### 7.5 Error Messages During Data Transfer

If the DD202TA is receiving a wrong data protocol by the PC (for example not existing line or characters instead of numerics) the DD202TA will reply a corresponding error message, provided the device is still able to communicate. To enable an error message at least the control sign <STX> as well as the address have to be correct. Otherwise the DD202TA is not addressed and therfore unable to return an error message to the PC.

If there is no reply upon a PC query, neither an error message, this means a fatal error. The reason may be missing of a control sign <STX> or address or the interface parameters of PC and DD202TA do not coincide.

#### **General structure**

<STX> address line status <CAN> error number <ETX> <CR> Example: Address = 35, line = 09 (void line), error number = 2 <STX>3509R<CAN>2<ETX><CR>

Both positions "line" and "status" are being omitted in the case of an error reply.

#### RS232 (Option)

#### **Error description**

Error 1: format error (<ETX> at incorrect place), for example if the data format is not kept during programmation (i.e. during programmation of the limit value only 5 data digits instead of 6 are being transferred).

Error 2: line (position) not existing or separating line

Error 3: parameter error (void values in the protocol). For example, the limit value contains characters or other void signs or the stated value is beyond the permitted range.

#### 7.6 Used Control Signs

Control sign	Hex	Decimal
<stx></stx>	02	02
<etx></etx>	03	03
<ack></ack>	06	06
<cr></cr>	0D	13
<dc1></dc1>	11	17
<can></can>	18	24
<del></del>	7F	127



All components of the device have been checked and tested for perfect function in the factory. In the unlikely event that errors should occur despite our thorough quality control, this should be reported immediately to MICRO-EPSILON.

The warranty period lasts 12 months following the day of shipment. Defective parts, except wear parts, will be repaired or replaced free of charge within this period if you return the device free of cost to MICRO-EPSILON. This warranty does not apply to damage resulting from abuse of the equipment and devices, from forceful handling or installation of the devices or from repair or modifications performed by third parties. No other claims, except as warranteed, are accepted. The terms of the purchasing contract apply in full. MICRO-EPSILON will specifically not be responsible for eventual consequential damages. MICRO-EPSILON always strives to supply the customers with the finest and most advanced equipment.

Development and refinement is therefore performed continuously and the right to design changes without prior notice is accordingly reserved. For translations in other languages, the data and statements in the German language operation manual are to be taken as authoritative.

#### 9. **Decommissioning**, **Disposal**

Disconnect all cables between DD202TA and consecutively controll and processing units. The DD2202TA is produced according to the directive 2002/95/EC ("RoHS"). The disposal is done according to the legal regulations (see directive 2002/96/EC).

# 10. Maintance, Servicing

Cut off power supply of all connected instruments. This kind of work may only be effected by a skilled expert. In case of unsuccessful trouble shooting, interrupt use of instrument and contact the manufacturer or the supplier



Default Setting



# 11. Default Setting

The DD202TA is supplied programmed with the following default parameters: P1 limit value 1 1000

P1 limit va	alue 1	1000
P2 limit va	lue 2	2000
Measurem	nent function	ratio F1 : F2
Signal typ	e at F1	one track (up/down)
Input logic	;	PNP
Scale F1,	F2, F3	1.000
Display up	odate	every 1 second
Time-out		1 second
Time unit	F1, F2	rpm
Assignme	nt of the slave pointer	to F1
Assignme	nt for limit value 1	1st upper limit value of F1
Assignme	nt for limit value 2	2nd upper limit value of F1
Output log	jic for digital output	both outputs as n.o. contacts
Decimal p	oint F1, F2, F3	no decimal point
Assignme	nt of basic display	no reset after 15 secs
Program p	protection code	no code set
Assignme	nt for the function key	function key unassigned
Output ch	aracteristics of lower limit value	Only responds on drop below set value
Option	Baud rate	4800 Baud
	Parity	Even parity
	Stop bit	1 stop bit
	Device address	0
Option	Assignment of the analogue ou	Itput Output of F1
	Offset for analogue output	no offset (2V or 4mA)
	Lower analogue limit value	0
	Upper analogue limit value	4095



# 12. Error Messages

Err 1 and Err 2Hardware error, must be sent to the manufacturer or supplier for repair.Err 6Input frequency at tachometer F1 is too high.<br/>The error code can be cancelled by pressing the key C.999999 flashesOver-range of displays F1, F2, F3.<br/>Can also occur at low frequencies due to unfavourable parameter settings.<br/>For example:<br/>F1 = 100 Hz, bF1 = 0.01, unit = 1/h<br/>100/0.01 x 3600 = 3600000<br/>Flashing of the numbers 999999 is automatically cleared after correcting the parameter or<br/>reducing the frequency.

#### 13. Program lines

Line	Default setting	Customer program	Short form
01			Tacho display F1
02			Tacho display F2
03			Tacho display F3
04			Max hold
05			Limit value 1
06			Limit value 2
10			Separating line



#### Program lines

Line	Default setting
11	<u>5888 0</u>
12	<u>5888 0</u>
13	<u>[5888 0]</u>
14	<u>.</u> <u>5888</u> 0
15	<u>5888 0</u>
16	<u>5888 0</u>
20	
21	
22	
23	<u>230</u>
24	
25	<u>25 67 1</u>
26	<u>25 672</u>
27	27 57 3
28	
29	<u>29</u> 0

Customer	program
SERE	
SERE	
SERE	
<u>SERE</u>	
SERE	
5 <i>ERE</i>	
62	
23	
24	
25 62	]
	_ ]
	1
28	
29	

Short form Display access status F1 Display access status F2 Display access status F3 Status "max hold" Status Limit 1 Status Limit 2 Separating line Measuring function Inverted measuring function Signal type F1

Input logic

Scaling F1

Scaling F2

Scaling F3

Update time F1, F2, F3 Time-out F1, F2, F3

#### Program lines



Line	Default	setting
30	30	
31	31	
32	32	<u>[</u> ]
33	33	<u>[]</u>
34	34	[]
35	35	
36	35	
37	<u> </u>	
38	38	
39	39	
40		o d
41	[-]	
42	[-] _]	[]
51	51	
52	52	
53	53	
54	[ <u>-</u> , '-;	[]

Customer program
30
<u> </u>
<u> </u>
[]]]
<u>-</u>
75
35
<u>33</u>
40 Lod
· 
[4,_7]
5/
[5,]]

Short form Time unit F1 Time unit F2 Assignment of "max. hold" Assignment limit value P1 Assignment limit value P2 Output logic for digital outputs Decimal point F1 Decimal point F2 Decimal point F3 Assignment of basic display Code setting Assignment of function key

Output mode lower limit value Baud rate Parity Stop Bit Address



#### Program lines

Line	Default setting
61	<u> </u>
62	<u> </u>
63	<u>63 u</u> R
64	64 08
65	

Cu	stomer prog	gram
5	[]	
50	2 ()	
6	<u> .</u>	
5-	-1 <u>o</u> R	
Sep	perating line	

# Short form

- Assignment analog output
- Offset analog output
- Lower analog limit value
- Upper analog limit value


## **MICRO-EPSILON**

## www.micro-epsilon.com



## SCIGATE AUTOMATION (S) PTE LTD No.1 Bukit Batok Street 22 #01-01 Singapore 659592 Tel: (65) 6561 0488 Fax: (65) 6562 0588 Email: sales@scigate.com.sg Web: www.scigate.com.sg

Business Hours: Monday - Friday 8.30am - 6.15pm

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK Koenigbacher Strasse 15 D-94496 Ortenburg Tel: +49/85 42/1 68-0 Fax: +49/85 42/1 68-90 e-mail: info@micro-epsilon.de



X975X175-A020097MSC